



電子遊戲機說明書

A0>3

機具名稱	中文：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) 原文：HUGA PLUS
遊戲 流程	<pre> graph LR A[開分 或投代幣 或投紙代幣] --> B[選擇 遊戲] B --> C[押分] C --> D[遊戲 開始] D --> E[未 得分] D --> F[得分] E --> C F --> G[遊戲 結束] </pre>
遊戲 說明	1. 本遊戲機內含 10 種遊戲，分別為：1. 水滸傳、2.野蠻遊戲、3.白蛇傳、4.日月傳說、5.新潘金蓮 PLUS、6.猛虎彩、7.牛轉錢坤、8.大福星、9.大秦帝國、10.野獸王國，以螢幕顯示之單人座機台，適用於附錄中的框體，不具備網際網路連線之功能，無法上網連線。 2. 本機台可使用娛樂用紙代幣或代幣，娛樂用紙代幣或代幣之取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 10 萬分，兌換比率依需求而定。兌換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，或可請服務人員以鑰匙控制，按下開分鍵開分，兌換比率依需求而定。取得分數後，玩家可透過按鍵或輕觸螢幕選擇所要遊玩之遊戲即可進入該遊戲。玩家需要利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，按開始鍵後，遊戲開始，螢幕中之轉輪會開始轉動。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案之連線組合，玩家可由倍率表得知。當轉輪停止，玩家亦可按下離開鍵重新選擇遊戲，重新選擇遊戲後，玩家可以繼續遊玩未玩完的分數，或按開始鍵繼續此遊戲、直到分數玩完為止。 3. 本遊戲得使用網路線(網路線僅做為傳輸之功能，可傳輸分數並報獎)與原研發商所推出之「廣播報獎系統」做連結，廣播報獎系統不具備網際網路連線之功能，無法上網連線。廣播報獎系統要放置於場內其中一台機具或依店家需求擺放指定位置，最低可連結 1 台機具，最高可同時連結 99 台機具。使用 HUB 將多台機具串聯。廣播報獎系統無法跨店使用，亦不能單獨使用，不會影響遊戲倍率與遊戲方式。 4. 廣播報獎系統與本機具連結時，廣播報獎系統顯示設備(本機具上螢幕亦可依店家需求設定廣播報獎系統畫面)螢幕將顯示 JP1、JP2、JP3、JP4、JP5 分數；並顯示中獎歷程，含時間、機具編號、名稱、分數等。各欄位分數起始值與最大值和中獎分數(可由業者視需求做調整)，玩家每押 10 分每欄位之分數則向上累積 0.01 分(可由業者視需求做調整)。玩家於遊戲過程中，有機會隨機獲得廣播報獎系統上所顯示之額外分數。此廣播報獎系統可使用附件中所放之顯式設備做畫面顯示，亦可由經營業者自行搭配其他顯示設備。 5. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具紀錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用，機台上之分數可由服務人員洗分後重新列印娛樂用紙代幣或給予等值之代幣，兌換後之娛樂用紙代幣或代幣可供玩家至本機台或其他遊戲機台遊玩，直到分數玩完為止，或請服務人員以鑰匙控制進入洗分畫面並結清剩餘分數，結束遊戲。洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

機具外觀
及裝置說明



遊戲按鍵說明
(按鍵位置、底色、字形、形狀 可依業者需求選擇配置)

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄一：廣播報獎系統說明如下：

廣播報獎系統畫面及顯式設備

廣播報獎系統

顯示設備及機具上所顯示廣播報獎系統

JP1 TTD 10,580.36

JP2 TTD 2,107.84

JP3 TTD 2,153.84

JP4 TTD 2,051.22

JP5 TTD 2,056.22

機具	JP	時間	機具	JP	時間		
1134067111340671	JP4	2005.0000	03/01 14:49	1134067111340671	JP2	2004.0000	02/13 11:16
1134067111340671	JP1	10034.0000	03/01 14:49	1134067111340671	JP3	2003.0000	02/12 11:45
1134067111340671	JP5	2016.0000	02/12 11:56	1134067111340671	JP4	2011.0000	02/12 11:54
1134067111340671	JP4	2016.0000	02/12 11:34	1134067111340671	JP4	2012.0000	02/12 11:52
1134067111340671	JP1	10075.0000	02/12 11:18	1134067111340671	JP3	2018.0000	02/12 11:43

廣播報獎系統播放之歷程畫面：
含時間、機具編號、名稱、分數。




廣播報獎系統顯示設備-1




廣播報獎系統顯示設備-2



廣播報獎系統顯示設備-3



廣播報獎系統顯示設備-4



廣播報獎系統顯示設備-5

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																	
1	水滸傳	主遊戲畫面  <table><tr><th>圖案 線數</th><th>水滸傳</th><th>忠義堂</th><th>替天 行道</th><th>宋江</th><th>林沖</th><th>魯智深</th></tr><tr><td>名稱</td><td>水滸傳</td><td>忠義堂</td><td>替天 行道</td><td>宋江</td><td>林沖</td><td>魯智深</td></tr><tr><td>全盤獎</td><td>3000</td><td>1500</td><td>600</td><td>300</td><td>240</td><td>150</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>2000</td><td>1000</td><td>400</td><td>200</td><td>160</td><td>100</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>-</td><td>200</td><td>80</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>-</td><td>50</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>7</td></tr></table> <table><tr><th>圖案 線數</th><th>金刀</th><th>長槍</th><th>斧頭</th><th>人物</th><th>武器</th></tr><tr><td>名稱</td><td>金刀</td><td>長槍</td><td>斧頭</td><td>人物</td><td>武器</td></tr><tr><td>全盤獎</td><td>90</td><td>60</td><td>30</td><td>50</td><td>15</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>60</td><td>40</td><td>20</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 單位:倍 <table><tr><td>水滸傳</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。</td></tr></table> BONUS GAME 	圖案 線數	水滸傳	忠義堂	替天 行道	宋江	林沖	魯智深	名稱	水滸傳	忠義堂	替天 行道	宋江	林沖	魯智深	全盤獎	3000	1500	600	300	240	150	5 連線	2000	1000	400	200	160	100	4 連線	-	200	80	40	30	20	3 連線	-	50	20	15	10	7	圖案 線數	金刀	長槍	斧頭	人物	武器	名稱	金刀	長槍	斧頭	人物	武器	全盤獎	90	60	30	50	15	5 連線	60	40	20	-	-	4 連線	15	10	5	-	-	3 連線	5	3	2	-	-	水滸傳		可代替任何圖案成為得分組合。	1. 本遊戲機是由水滸傳、忠義堂、替天行道、宋江、林沖、魯智深、金刀、長槍、斧頭等圖案組合而成，此遊戲為固定押 9 線。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. BONUS GAME:主遊戲中獎連線上出現靠左或靠右並連續 3 個(含)以上「水滸傳」圖案，即進入 BONUS GAME，周圍跑馬燈與中央滾輪自動啟動，停止後若跑馬燈圖案與滾輪圖案之一相同者，即可得其圖案的倍數 (最少 2 倍，最多 200 倍)另中央滾輪 3 個圖案相同時，即可得倍數 20 倍，中央滾輪 4 個圖案相同時即可得倍數 500 倍，當遊戲次數歸零時，則返回主遊戲。
圖案 線數	水滸傳	忠義堂	替天 行道	宋江	林沖	魯智深																																																																														
名稱	水滸傳	忠義堂	替天 行道	宋江	林沖	魯智深																																																																														
全盤獎	3000	1500	600	300	240	150																																																																														
5 連線	2000	1000	400	200	160	100																																																																														
4 連線	-	200	80	40	30	20																																																																														
3 連線	-	50	20	15	10	7																																																																														
圖案 線數	金刀	長槍	斧頭	人物	武器																																																																															
名稱	金刀	長槍	斧頭	人物	武器																																																																															
全盤獎	90	60	30	50	15																																																																															
5 連線	60	40	20	-	-																																																																															
4 連線	15	10	5	-	-																																																																															
3 連線	5	3	2	-	-																																																																															
水滸傳		可代替任何圖案成為得分組合。																																																																																		

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																	
2	野蠻遊戲	主遊戲畫面  <table border="1"> <tr> <th>圖案 線數</th><th>盾牌</th><th>獵人</th><th>女生</th><th>獅子</th><th>猴子</th><th>犀牛</th></tr> <tr> <td>名稱</td><td>盾牌</td><td>獵人</td><td>女生</td><td>獅子</td><td>猴子</td><td>犀牛</td></tr> <tr> <td>全盤獎</td><td>3000</td><td>1500</td><td>600</td><td>300</td><td>240</td><td>150</td></tr> <tr> <td>5 連線</td><td>2000</td><td>1000</td><td>400</td><td>200</td><td>160</td><td>100</td></tr> <tr> <td>4 連線</td><td>-</td><td>200</td><td>80</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td></tr> <tr> <td>3 連線</td><td>-</td><td>50</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>7</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>圖案 線數</th><th>食人草</th><th>食人花</th><th>藍花</th><th>動物</th><th>植物</th></tr> <tr> <td>名稱</td><td>食人草</td><td>食人花</td><td>藍花</td><td>動物</td><td>植物</td></tr> <tr> <td>全盤獎</td><td>90</td><td>60</td><td>30</td><td>50</td><td>15</td></tr> <tr> <td>5 連線</td><td>60</td><td>40</td><td>20</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4 連線</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3 連線</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> 單位：倍 <table border="1"> <tr> <td>盾牌</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。</td></tr> </table> BONUS GAME 	圖案 線數	盾牌	獵人	女生	獅子	猴子	犀牛	名稱	盾牌	獵人	女生	獅子	猴子	犀牛	全盤獎	3000	1500	600	300	240	150	5 連線	2000	1000	400	200	160	100	4 連線	-	200	80	40	30	20	3 連線	-	50	20	15	10	7	圖案 線數	食人草	食人花	藍花	動物	植物	名稱	食人草	食人花	藍花	動物	植物	全盤獎	90	60	30	50	15	5 連線	60	40	20	-	-	4 連線	15	10	5	-	-	3 連線	5	3	2	-	-	盾牌		可代替任何圖案成為得分組合。	1. 本遊戲機是由盾牌、獵人、女生、獅子、猴子、犀牛、食人草、食人花、藍花等圖案組合而成，此遊戲為固定押 9 線。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. BONUS GAME：主遊戲中獎連線上出現靠左或靠右並連續 3 個(含)以上「盾牌」圖案，即進入 BONUS GAME，周圍跑馬燈與中央滾輪自動啟動，停止後若跑馬燈圖案與滾輪圖案之一相同者，即可得其圖案的倍數(最少 2 倍，最多 200 倍)，另外中央滾輪 4 個圖案相同時即可得倍數 500 倍，當遊戲次數歸零時，則返回主遊戲。
圖案 線數	盾牌	獵人	女生	獅子	猴子	犀牛																																																																														
名稱	盾牌	獵人	女生	獅子	猴子	犀牛																																																																														
全盤獎	3000	1500	600	300	240	150																																																																														
5 連線	2000	1000	400	200	160	100																																																																														
4 連線	-	200	80	40	30	20																																																																														
3 連線	-	50	20	15	10	7																																																																														
圖案 線數	食人草	食人花	藍花	動物	植物																																																																															
名稱	食人草	食人花	藍花	動物	植物																																																																															
全盤獎	90	60	30	50	15																																																																															
5 連線	60	40	20	-	-																																																																															
4 連線	15	10	5	-	-																																																																															
3 連線	5	3	2	-	-																																																																															
盾牌		可代替任何圖案成為得分組合。																																																																																		

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																		
3	白蛇傳	主遊戲畫面  <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>名稱</th><th>WILD</th><th>白素貞</th><th>許仙</th><th>法海</th><th>小青</th></tr><tr><td>5 連線</td><td>3000</td><td>2000</td><td>1000</td><td>500</td><td>400</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 連線</td><td>-</td><td>400</td><td>200</td><td>100</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 連線</td><td>-</td><td>100</td><td>50</td><td>25</td><td>18</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>名稱</th><th>酒瓶</th><th>紙傘</th><th>玉珮</th><th>髮簪</th></tr><tr><td>5 連線</td><td>250</td><td>200</td><td>125</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 連線</td><td>50</td><td>40</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 連線</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> 單位:倍 <table><tr><td>WILD</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。 (SCATTER 除外)</td></tr><tr><td>SCATTER</td><td></td><td>出現在轉軸的隨機位置時， • 2 個得 2 倍，3 個得 5 倍 • 4 個得 20 倍，5 個得 500 倍</td></tr></table>	圖案	線數	名稱	WILD	白素貞	許仙	法海	小青	5 連線	3000	2000	1000	500	400			4 連線	-	400	200	100	80			3 連線	-	100	50	25	18			圖案	線數	名稱	酒瓶	紙傘	玉珮	髮簪	5 連線	250	200	125	50			4 連線	50	40	25	10			3 連線	12	9	6	3			WILD		可代替任何圖案成為得分組合。 (SCATTER 除外)	SCATTER		出現在轉軸的隨機位置時， • 2 個得 2 倍，3 個得 5 倍 • 4 個得 20 倍，5 個得 500 倍	1. 本遊戲機是由 WILD、白素貞、許仙、法海、小青、酒瓶、紙傘、玉珮、髮簪等圖案組合而成，此遊戲為固定押 20 線。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當畫面出現 3 個(含)以上「SCATTER」圖案時，可獲得到 15 次免費遊戲次數，在免費遊戲中之得分為原有的 2 倍，每次滾輪轉動停止前，有機會出現 1 至 3 列 WILD，另外若出現許仙、白素貞相鄰時(男左女右)，轉換成 WILD 圖案替代任何圖案成為得分組合。免費遊戲次數歸零，返回主遊戲。 4. 特別遊戲:主遊戲出現許仙、白素貞相鄰時(男左女右)，可進入特別遊戲，雷峰塔一共為七層關卡，選中許仙或佛祖可往上一層，並且得到相對應倍數 (最少 10 倍,最多 100 倍，第 7 關選中許仙得 500 倍)，若玩家選擇七次後沒有出局，則贏得分數後返回主遊戲，若選中法海，遊戲結束，返回主遊戲。
		圖案	線數	名稱	WILD	白素貞	許仙	法海	小青																																																												
		5 連線	3000	2000	1000	500	400																																																														
		4 連線	-	400	200	100	80																																																														
3 連線	-	100	50	25	18																																																																
圖案	線數	名稱	酒瓶	紙傘	玉珮	髮簪																																																															
5 連線	250	200	125	50																																																																	
4 連線	50	40	25	10																																																																	
3 連線	12	9	6	3																																																																	
WILD		可代替任何圖案成為得分組合。 (SCATTER 除外)																																																																			
SCATTER		出現在轉軸的隨機位置時， • 2 個得 2 倍，3 個得 5 倍 • 4 個得 20 倍，5 個得 500 倍																																																																			
		免費遊戲畫面 																																																																			
		特別遊戲畫面 																																																																			

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																											
4	日月傳說	主遊戲畫面  <table><tr><th>圖案</th><th>日月傳說</th><th>后羿</th><th>嫦娥</th><th>兔子</th></tr><tr><th>名稱</th><td>日月傳說</td><td>后羿</td><td>嫦娥</td><td>兔子</td></tr><tr><th>全盤獎</th><td>3000</td><td>1000</td><td>500</td><td>250</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>1000</td><td>500</td><td>300</td><td>200</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>-</td><td>200</td><td>80</td><td>50</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>-</td><td>50</td><td>20</td><td>15</td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th><th>J</th><th>10</th></tr><tr><th>名稱</th><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td></tr><tr><th>全盤獎</th><td>150</td><td>75</td><td>40</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>120</td><td>80</td><td>50</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>30</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>10</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> 單位:倍 <table><tr><td>日月傳說</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。 (太陽、月亮除外)</td></tr><tr><td>太陽</td><td></td><td>僅出現在主遊戲， 當轉輪出現太陽， 即可獲得太陽上方的倍數獎勵 或免費遊戲次數。</td></tr><tr><td>月亮</td><td></td><td>僅出現在免費遊戲， 當轉輪出現月亮， 即可獲得月亮上方的倍數獎勵 或特殊百變獎勵， 當獲得特殊百變獎勵，月亮會變成為日月傳說。</td></tr></table>	圖案	日月傳說	后羿	嫦娥	兔子	名稱	日月傳說	后羿	嫦娥	兔子	全盤獎	3000	1000	500	250	5 連線	1000	500	300	200	4 連線	-	200	80	50	3 連線	-	50	20	15	圖案	A	K	Q	J	10	名稱	A	K	Q	J	10	全盤獎	150	75	40	20	10	5 連線	120	80	50	30	10	4 連線	30	20	15	10	5	3 連線	10	7	5	3	2	日月傳說		可代替任何圖案成為得分組合。 (太陽、月亮除外)	太陽		僅出現在主遊戲， 當轉輪出現太陽， 即可獲得太陽上方的倍數獎勵 或免費遊戲次數。	月亮		僅出現在免費遊戲， 當轉輪出現月亮， 即可獲得月亮上方的倍數獎勵 或特殊百變獎勵， 當獲得特殊百變獎勵，月亮會變成為日月傳說。	1. 本遊戲機是由日月傳說、嫦娥、后羿、兔子、A、K、Q、J、10 等圖案組合而成，此遊戲為固定押 20 線。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當圖案出現太陽，而上方太陽又出現免費遊戲次數時，可進入免費遊戲。免費遊戲中，若月亮對中上方月亮內的獎項，則可以獲得相對應倍數或者遊戲特殊百變獎勵。免費遊戲次數結束，返回主遊戲。
		圖案	日月傳說	后羿	嫦娥	兔子																																																																								
		名稱	日月傳說	后羿	嫦娥	兔子																																																																								
全盤獎	3000	1000	500	250																																																																										
5 連線	1000	500	300	200																																																																										
4 連線	-	200	80	50																																																																										
3 連線	-	50	20	15																																																																										
圖案	A	K	Q	J	10																																																																									
名稱	A	K	Q	J	10																																																																									
全盤獎	150	75	40	20	10																																																																									
5 連線	120	80	50	30	10																																																																									
4 連線	30	20	15	10	5																																																																									
3 連線	10	7	5	3	2																																																																									
日月傳說		可代替任何圖案成為得分組合。 (太陽、月亮除外)																																																																												
太陽		僅出現在主遊戲， 當轉輪出現太陽， 即可獲得太陽上方的倍數獎勵 或免費遊戲次數。																																																																												
月亮		僅出現在免費遊戲， 當轉輪出現月亮， 即可獲得月亮上方的倍數獎勵 或特殊百變獎勵， 當獲得特殊百變獎勵，月亮會變成為日月傳說。																																																																												
		免費遊戲畫面 																																																																												

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																								
5	新潘金蓮 PLUS	主遊戲畫面  <table><tr><th>圖案 線數</th><th>金 牌</th><th>潘 金 蓮</th><th>西 門 慶</th><th>武 大 郎</th><th>武 松</th></tr><tr><td>名稱</td><td>金 牌</td><td>潘 金 蓮</td><td>西 門 慶</td><td>武 大 郎</td><td>武 松</td></tr><tr><td>全盤獎</td><td>3000</td><td>1500</td><td>600</td><td>300</td><td>240</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>3000</td><td>1000</td><td>400</td><td>200</td><td>160</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>-</td><td>200</td><td>80</td><td>40</td><td>30</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>-</td><td>50</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td></tr></table> <table><tr><th>圖案 線數</th><th>酒 罈</th><th>繡 鞋</th><th>扇 子</th><th>髮 簪</th></tr><tr><td>名稱</td><td>酒 罈</td><td>繡 鞋</td><td>扇 子</td><td>髮 簪</td></tr><tr><td>全盤獎</td><td>150</td><td>90</td><td>60</td><td>30</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>100</td><td>60</td><td>40</td><td>20</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> 單位:倍 <table><tr><td>金牌</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。 (BONUS 除外)</td></tr><tr><td>BONUS</td><td></td><td>出現在轉軸的隨機位置時， 5 個 500 倍</td></tr></table> 免費遊戲畫面 	圖案 線數	金 牌	潘 金 蓮	西 門 慶	武 大 郎	武 松	名稱	金 牌	潘 金 蓮	西 門 慶	武 大 郎	武 松	全盤獎	3000	1500	600	300	240	5 連線	3000	1000	400	200	160	4 連線	-	200	80	40	30	3 連線	-	50	20	15	10	圖案 線數	酒 罈	繡 鞋	扇 子	髮 簪	名稱	酒 罈	繡 鞋	扇 子	髮 簪	全盤獎	150	90	60	30	5 連線	100	60	40	20	4 連線	20	15	10	5	3 連線	7	5	3	2	金牌		可代替任何圖案成為得分組合。 (BONUS 除外)	BONUS		出現在轉軸的隨機位置時， 5 個 500 倍	1. 本遊戲機是由金牌、BONUS、潘金蓮、西門慶、武大郎、武松、酒罈、繡鞋、扇子、髮簪等圖案組合而成，此遊戲為固定押 9 線。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當畫面中出現 3 個(含)以上「BONUS」圖案時，即可進入免費遊戲。 3 個「BONUS」， 可獲得 10 次的免費遊戲， 4 個「BONUS」 可獲得 20 次的免費遊戲， 5 個「BONUS」 可獲得 50 次的免費遊戲 及額外的 500 倍分數。
圖案 線數	金 牌	潘 金 蓮	西 門 慶	武 大 郎	武 松																																																																						
名稱	金 牌	潘 金 蓮	西 門 慶	武 大 郎	武 松																																																																						
全盤獎	3000	1500	600	300	240																																																																						
5 連線	3000	1000	400	200	160																																																																						
4 連線	-	200	80	40	30																																																																						
3 連線	-	50	20	15	10																																																																						
圖案 線數	酒 罈	繡 鞋	扇 子	髮 簪																																																																							
名稱	酒 罈	繡 鞋	扇 子	髮 簪																																																																							
全盤獎	150	90	60	30																																																																							
5 連線	100	60	40	20																																																																							
4 連線	20	15	10	5																																																																							
3 連線	7	5	3	2																																																																							
金牌		可代替任何圖案成為得分組合。 (BONUS 除外)																																																																									
BONUS		出現在轉軸的隨機位置時， 5 個 500 倍																																																																									

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																											
6	猛虎彩	主遊戲畫面  <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>虎</th><th>聚寶盆</th><th>蟾蜍</th><th>鯉魚</th><th>蝙蝠</th></tr><tr><td>5 連線</td><td>1580</td><td>980</td><td>980</td><td>880</td><td>880</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>580</td><td>380</td><td>380</td><td>280</td><td>280</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>280</td><td>180</td><td>180</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>2 連線</td><td>80</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th><th>J</th><th>10</th></tr><tr><td>5 連線</td><td>480</td><td>480</td><td>480</td><td>480</td><td>480</td><td>480</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr></table> 備註：A、K、Q、J、10 不會出現在免費遊戲 單位：分數	圖案	線數	虎	聚寶盆	蟾蜍	鯉魚	蝙蝠	5 連線	1580	980	980	880	880	4 連線	580	380	380	280	280	3 連線	280	180	180	120	120	2 連線	80	30	30	-	-	圖案	線數	A	K	Q	J	10	5 連線	480	480	480	480	480	480	4 連線	180	180	180	180	180	180	3 連線	80	80	80	80	80	80	1. 本遊戲機是由虎、聚寶盆、蟾蜍、蝙蝠、鯉魚、A、K、Q、J、10 等圖案組合而成。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當畫面出現 3、4、5 個「冲天炮」圖案時，可獲得到 8、16、24 次免費遊戲次數，直到免費遊戲次數歸零，返回主遊戲。 4. 特別遊戲：主遊戲與免費遊戲畫面上出現 6 個以上特別物件，即可進行特別遊戲。特別遊戲中，特別物件內的分數，即為玩家所贏得的分數若特別物件內出現超級大獎、特大獎、大獎、小獎、迷你獎等特別獎圖案，玩家即贏得左邊欄位內相對應的特別獎獎項。若玩家於特別遊戲內出現全盤特別物件，則特別遊戲贏分乘以兩倍(不含特別獎)。
		圖案	線數	虎	聚寶盆	蟾蜍	鯉魚	蝙蝠																																																						
		5 連線	1580	980	980	880	880																																																							
		4 連線	580	380	380	280	280																																																							
3 連線	280	180	180	120	120																																																									
2 連線	80	30	30	-	-																																																									
圖案	線數	A	K	Q	J	10																																																								
5 連線	480	480	480	480	480	480																																																								
4 連線	180	180	180	180	180	180																																																								
3 連線	80	80	80	80	80	80																																																								
免費遊戲畫面 	<table><tr><th colspan="5">特別獎</th></tr><tr><th>超級大獎</th><th>特大獎</th><th>大獎</th><th>小獎</th><th>迷你獎</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	特別獎					超級大獎	特大獎	大獎	小獎	迷你獎																																																			
特別獎																																																														
超級大獎	特大獎	大獎	小獎	迷你獎																																																										
特別遊戲畫面 	<table><tr><th colspan="5">特別物件</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	特別物件																																																												
特別物件																																																														

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																			
7	牛轉錢坤	主遊戲畫面 	1. 本遊戲機台為 5 輪 243 線由「鞭炮、金牛、招財樹、金鎖片、元寶、金幣、9、10、J、Q、K、A」等 12 種圖案組合之滾輪遊戲。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上由左至右連續出現 3 個以上鞭炮圖案，即進入免費遊戲。免費遊戲次數歸零，返回主遊戲。 4. 特別遊戲：主遊戲中，畫面上出現百變圖案，玩家「有機會」進入特別遊戲。特別遊戲中玩家自由選擇 12 個選項，翻開三個顏色相同圖案即可獲得對應獎項(金牛巨獎、銀牛大獎、紅牛中獎、綠牛小獎)並結束遊戲。																																			
		<table><tr><td>圖案 線數</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>金牛</td><td>招財樹</td><td>金鎖片</td><td>元寶</td><td>金幣</td><td>9</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>1000</td><td>500</td><td>400</td><td>250</td><td>100</td><td>50</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>200</td><td>100</td><td>80</td><td>50</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>100</td><td>50</td><td>40</td><td>25</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>		圖案 線數							名稱	金牛	招財樹	金鎖片	元寶	金幣	9	5 連線	1000	500	400	250	100	50	4 連線	200	100	80	50	20	10	3 連線	100	50	40	25	10	5
		圖案 線數																																				
		名稱		金牛	招財樹	金鎖片	元寶	金幣	9																													
		5 連線		1000	500	400	250	100	50																													
4 連線	200	100	80	50	20	10																																
3 連線	100	50	40	25	10	5																																
<table><tr><td>圖案 線數</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>10</td><td>J</td><td>Q</td><td>K</td><td>A</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	圖案 線數						名稱	10	J	Q	K	A	5 連線	50	50	50	50	50	4 連線	10	10	10	10	10	3 連線	5	5	5	5	5								
圖案 線數																																						
名稱	10	J	Q	K	A																																	
5 連線	50	50	50	50	50																																	
4 連線	10	10	10	10	10																																	
3 連線	5	5	5	5	5																																	
<table><tr><td>百變</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。</td></tr><tr><td>鞭炮</td><td></td><td>由左至右連續 3 個(含)以上， 進入免費遊戲。 3 個得 5 倍，4 個得 10 倍，5 個得 50 倍</td></tr></table>	百變		可代替任何圖案成為得分組合。	鞭炮		由左至右連續 3 個(含)以上， 進入免費遊戲。 3 個得 5 倍，4 個得 10 倍，5 個得 50 倍																																
百變		可代替任何圖案成為得分組合。																																				
鞭炮		由左至右連續 3 個(含)以上， 進入免費遊戲。 3 個得 5 倍，4 個得 10 倍，5 個得 50 倍																																				
免費遊戲畫面 																																						
特別遊戲畫面 																																						

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																
8	大福星	主遊戲畫面 	1. 本遊戲機台為 5 輪 243 線由「百變、大鼓、財神、金雞、金蟾蜍、金鯉魚、聚寶盆、元寶、銅錢、葫蘆、鞭炮、錢袋、燈籠」等 13 種圖案組合之滾輪遊戲。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上由左至右連續出現 3 個以上大鼓圖案時，畫面會出現 5 個選項(加碼倍率與免費遊戲次數)選擇其一進入免費遊戲，免費遊戲次數歸零，返回主遊戲。																																																																																
		<table><tr><td>圖案 線數</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>財神</td><td>金雞</td><td>金蟾蜍</td><td>金鯉魚</td><td>聚寶盆</td><td>元寶</td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>1000</td><td>1000</td><td>800</td><td>300</td><td>200</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>4 連線</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td>35</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>3 連線</td><td>50</td><td>35</td><td>30</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>圖案 線數</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>銅錢</td><td>葫蘆</td><td>鞭炮</td><td>錢袋</td><td>燈籠</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>150</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 連線</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 連線</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>		圖案 線數								名稱	財神	金雞	金蟾蜍	金鯉魚	聚寶盆	元寶		5 連線	1000	1000	800	300	200	150		4 連線	100	100	100	50	35	30		3 連線	50	35	30	20	15	10		圖案 線數								名稱	銅錢	葫蘆	鞭炮	錢袋	燈籠			5 連線	150	100	100	100	100			4 連線	15	15	15	15	10			3 連線	10	10	10	5	5		
		圖案 線數																																																																																	
名稱	財神	金雞	金蟾蜍	金鯉魚	聚寶盆	元寶																																																																													
5 連線	1000	1000	800	300	200	150																																																																													
4 連線	100	100	100	50	35	30																																																																													
3 連線	50	35	30	20	15	10																																																																													
圖案 線數																																																																																			
名稱	銅錢	葫蘆	鞭炮	錢袋	燈籠																																																																														
5 連線	150	100	100	100	100																																																																														
4 連線	15	15	15	15	10																																																																														
3 連線	10	10	10	5	5																																																																														
<table><tr><td>百變</td><td></td><td>可代替任何圖案成為得分組合。 (大鼓 除外)</td></tr><tr><td>大鼓</td><td></td><td>由左至右連續 3 個(含)以上， 進入免費遊戲。 3 個得 4 倍，4 個得 8 倍，5 個得 40 倍</td></tr></table>	百變		可代替任何圖案成為得分組合。 (大鼓 除外)	大鼓		由左至右連續 3 個(含)以上， 進入免費遊戲。 3 個得 4 倍，4 個得 8 倍，5 個得 40 倍																																																																													
百變		可代替任何圖案成為得分組合。 (大鼓 除外)																																																																																	
大鼓		由左至右連續 3 個(含)以上， 進入免費遊戲。 3 個得 4 倍，4 個得 8 倍，5 個得 40 倍																																																																																	
單位：分數 免費遊戲畫面  ↓ 																																																																																			

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統)(HUGAPEUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
-----	----	----------	------

9	大秦帝國	主遊戲畫面  <table> <tr> <th>圖案</th><th>秦王</th><th>戰旗</th><th>虎形符</th><th>馬擺飾</th></tr> <tr> <th>線數</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6 連線</td><td>10</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5 連線</td><td>3</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4 連線</td><td>1.5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>3 連線</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.24</td><td>0.2</td></tr> <tr> <th>圖案</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th><th>J</th></tr> <tr> <th>線數</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6 連線</td><td>2</td><td>1.5</td><td>1</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>5 連線</td><td>0.8</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>4 連線</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.14</td><td>0.1</td></tr> <tr> <td>3 連線</td><td>0.1</td><td>0.08</td><td>0.04</td><td>0.02</td></tr> </table> 單位:倍 <table> <tr> <td>阿房宮</td><td></td><td>僅會出現在第 2、3、4、5 輪。 可代替任何圖案成為得分組合。 (龍頭、長城除外。)</td></tr> <tr> <td>龍頭</td><td></td><td>主遊戲中，任意位置出現 3 個(含)以上 龍頭時，即為中獎(免費遊戲除外)。</td></tr> <tr> <td>長城</td><td></td><td>僅出現在主遊戲。 全盤長城額外 X100 倍。 當第 1 至 6 輪皆出現長城時，可進入免費 遊戲。</td></tr> </table>	圖案	秦王	戰旗	虎形符	馬擺飾	線數					6 連線	10	6	4	3	5 連線	3	2.5	1.5	1	4 連線	1.5	1	0.5	0.4	3 連線	0.5	0.4	0.24	0.2	圖案	A	K	Q	J	線數					6 連線	2	1.5	1	0.5	5 連線	0.8	0.5	0.4	0.3	4 連線	0.3	0.2	0.14	0.1	3 連線	0.1	0.08	0.04	0.02	阿房宮		僅會出現在第 2、3、4、5 輪。 可代替任何圖案成為得分組合。 (龍頭、長城除外。)	龍頭		主遊戲中，任意位置出現 3 個(含)以上 龍頭時，即為中獎(免費遊戲除外)。	長城		僅出現在主遊戲。 全盤長城額外 X100 倍。 當第 1 至 6 輪皆出現長城時，可進入免費 遊戲。	- 本遊戲機為 6 輪 4096 線由阿房宮、龍頭、長城、秦王、戰旗、虎形符、馬擺飾、A、K、Q、J 等 11 種圖案組合之滾輪遊戲。 - 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，有連線的圖案會隨機變成新的圖案並重新對獎，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 - 免費遊戲:當主遊戲第 1 至 6 輪皆出現「長城」圖案時，可進入免費遊戲。 <table> <tr> <th>「長城」圖案</th><th>免費遊戲次數</th></tr> <tr> <td>20 個(含)以上</td><td>15 次</td></tr> <tr> <td>15 個(含)以上</td><td>12 次</td></tr> <tr> <td>10 個(含)以上</td><td>10 次</td></tr> <tr> <td>6 個(含)以上</td><td>8 次</td></tr> </table> - 免費遊戲中，「龍頭」圖案不會獲得分數，在免費遊戲中出現「龍頭」圖案可增加下回次數，當免費遊戲局數為零時，下回次數將增加至免費遊戲局數，且目前倍數累加 1 倍，當免費遊戲局數與下回次數皆為零時，即結束，返回主遊戲。	「長城」圖案	免費遊戲次數	20 個(含)以上	15 次	15 個(含)以上	12 次	10 個(含)以上	10 次	6 個(含)以上	8 次
圖案	秦王	戰旗	虎形符	馬擺飾																																																																														
線數																																																																																		
6 連線	10	6	4	3																																																																														
5 連線	3	2.5	1.5	1																																																																														
4 連線	1.5	1	0.5	0.4																																																																														
3 連線	0.5	0.4	0.24	0.2																																																																														
圖案	A	K	Q	J																																																																														
線數																																																																																		
6 連線	2	1.5	1	0.5																																																																														
5 連線	0.8	0.5	0.4	0.3																																																																														
4 連線	0.3	0.2	0.14	0.1																																																																														
3 連線	0.1	0.08	0.04	0.02																																																																														
阿房宮		僅會出現在第 2、3、4、5 輪。 可代替任何圖案成為得分組合。 (龍頭、長城除外。)																																																																																
龍頭		主遊戲中，任意位置出現 3 個(含)以上 龍頭時，即為中獎(免費遊戲除外)。																																																																																
長城		僅出現在主遊戲。 全盤長城額外 X100 倍。 當第 1 至 6 輪皆出現長城時，可進入免費 遊戲。																																																																																
「長城」圖案	免費遊戲次數																																																																																	
20 個(含)以上	15 次																																																																																	
15 個(含)以上	12 次																																																																																	
10 個(含)以上	10 次																																																																																	
6 個(含)以上	8 次																																																																																	
	 ↓ 免費遊戲 																																																																																	



免費遊戲



機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄二：10 款遊戲說明如下：

NO.	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																												
10	野獸王國	主遊戲畫面 	1. 本遊戲機是由腳印、太陽、獅子、大象、野牛、斑馬、桃、心、方塊、梅花等 10 種圖案組合而成，此遊戲為固定押 20 線。 2. 玩家需利用機台上之押分鍵選擇遊戲押分分數，選擇完畢後按開始鍵遊戲開始，螢幕中的轉輪開始轉動，當轉輪停止螢幕會自動顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 3. BONUS GAME：主遊戲出現 3 個「太陽」圖案，且依第 5 輪出現「太陽」圖案的顯示次數，決定獲得遊玩 BONUS GAME 次數，進入 BONUS GAME，周圍跑馬燈與中央滾輪自動啟動，停止後若跑馬燈圖案與滾輪圖案之一相同者，即可得其圖案的倍數（最少 2 倍，最多 200 倍），另外中央滾輪 4 個圖案相同時即可得倍數 500 倍，4 個圖案同為獅子時，即可獲得獅子 JP 大獎，當遊戲次數歸零時，則返回主遊戲。																																																												
		<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>線數</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>獅子</td><td>大象</td><td>野牛</td><td>斑馬</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>1000</td><td>500</td><td>300</td><td>200</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>200</td><td>100</td><td>60</td><td>40</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>50</td><td>25</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>線數</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>桃</td><td>心</td><td>方塊</td><td>梅花</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>80</td><td>60</td><td>40</td><td>20</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> 單位:倍		圖案					線數					名稱	獅子	大象	野牛	斑馬	5 連線	1000	500	300	200	4 連線	200	100	60	40	3 連線	50	25	15	10	圖案					線數					名稱	桃	心	方塊	梅花	5 連線	80	60	40	20	4 連線	20	15	10	5	3 連線	7	5	3	2
		圖案																																																													
		線數																																																													
		名稱		獅子	大象	野牛	斑馬																																																								
5 連線	1000	500	300	200																																																											
4 連線	200	100	60	40																																																											
3 連線	50	25	15	10																																																											
圖案																																																															
線數																																																															
名稱	桃	心	方塊	梅花																																																											
5 連線	80	60	40	20																																																											
4 連線	20	15	10	5																																																											
3 連線	7	5	3	2																																																											
<table><tr><td>腳印</td><td></td><td>五連線 2000 倍 可取代任何圖案(太陽除外)。</td></tr><tr><td>太陽</td><td></td><td>太陽只會出現在第 1、3、5 輪。</td></tr></table>	腳印		五連線 2000 倍 可取代任何圖案(太陽除外)。	太陽		太陽只會出現在第 1、3、5 輪。																																																									
腳印		五連線 2000 倍 可取代任何圖案(太陽除外)。																																																													
太陽		太陽只會出現在第 1、3、5 輪。																																																													
																																																															
↓ BONUS GAME 																																																															

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體
1	001 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格)遊戲 主畫面 下燈片 為顯示遊 戲廣告用 集代幣槽 002 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲說明 或主題畫面 開分鍵 洗分鍵 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格)遊戲 主畫面 投代幣口 下燈片 為顯示遊 戲廣告用 集代幣槽 003 框 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲說明 或主題畫面 開分鍵 洗分鍵 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格)遊戲 主畫面 紙代幣出口 投代幣口 集代幣槽 004 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲說明 或主題畫面 開分鍵 洗分鍵 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格)遊戲 主畫面 紙代幣入口 下燈片 為顯示遊 戲廣告用 集代幣槽

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體
2	005 框 006 框 007 框 008 框

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體
3	009 框 010 框 011 框 012 框



機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體
	013 框 014 框
4	015 框 016 框


機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體
5	017 框  018 框 
	019 框  020 框 



機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體如下	
	021 框 	022 框 
6	023 框 	024 框 

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體如下
	025 框  上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液 晶(採用國 內檢驗合 格)遊戲主 畫面 紙代幣出口 026 框  上燈片 為顯示遊戲說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格)遊戲 主畫面 開分鍵 洗分鍵 紙代幣入口 投代幣口
7	027 框  上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 小液晶 為顯示會員編號 及資訊 19-24 吋液晶(採 用國內檢驗合格) 遊戲主畫面 紙代幣出口 下燈片 為顯示 遊戲廣告用 集代幣槽 028 框  上燈片 為顯示遊戲說明 或主題畫面 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資 料，不具儲值或 其他做為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格)遊戲 主畫面 開洗分 控制鎖 洗分鍵 投代幣口 集代幣槽





機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下

NO	框體
8	029 框 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 開分鍵 洗分鍵 集代幣槽 030 框 上燈片 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 開分鍵 洗分鍵 投代幣口 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 集代幣槽 031 框 上燈片 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 開分鍵 洗分鍵 投代幣口 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 集代幣槽 032 框 上燈片 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 開分鍵 洗分鍵 投代幣口 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 集代幣槽

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
9	033 框  034 框  035 框  036 框 




機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
10	037 框 038 框 039 框 040 框

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
11	041 框  042 框  043 框  044 框 





機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
12	045 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 備用 開洗分控制鎖 開/洗分鍵 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號 及資訊 USB 充電器 開/洗分鍵 服務鍵 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架 046 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 開分鍵 洗分鍵 USB 充電器 投代幣口 紙代幣入口 集代幣槽
	047 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 備用 開洗分控制鎖 開/洗分鍵 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號 及資訊 USB 充電器 開/洗分鍵 服務鍵 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架 048 框 服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內檢 驗合格) 遊戲主畫面 開分鍵 洗分鍵 USB 充電器 服務鍵 投代幣口 紙代幣入口 集代幣槽



機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
13	049 框  050 框  051 框  052 框 

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
	053 框  服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內 檢驗合格) 遊戲主畫面 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 查詢鎖頭 110V插座 開分鍵 開洗鎖頭 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號 及資訊 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架 054 框  上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內 檢驗合格) 遊戲主畫面 燈片 為顯示遊戲 廣告用 投代幣口 集代幣槽 開分鍵 洗分鍵 USB 充電器 紙代幣入口
14	055 框  服務燈 有/無 依店家需求安裝 上燈片 或上液晶 為顯示遊戲說明 或主題畫面 備用 開分鍵 開洗鎖頭 洗分鍵 19-24 吋液晶 (採用國內檢驗 合格) 遊戲主畫面 下燈片 為顯示遊戲 廣告用 查詢鎖頭 110V插座 開分鍵 開洗鎖頭 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號 及資訊 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架 (備用)紙代幣入口 056 框  上燈片 或上液晶 為顯示遊戲 說明 或主題畫面 19-24 吋液晶 (採用國內 檢驗合格) 遊戲主畫面 投代幣口 集代幣槽 開分鍵 洗分鍵

機具名稱：野蠻大聯盟十合一(含廣播報獎系統) (HUGA PLUS)

附錄三：框體如下：

NO	框體
15	057 框  058 框 