

電子遊戲機說明書

A05

機具名稱	中文：黃金城 2 代(有廣播報獎系統) 原文：
遊戲流程	<pre> graph LR A[開分或投入紙代幣] --> B[選擇遊戲] B --> C[遊戲開始] C --> D[未得分] C --> E[得分] D --> F[遊戲結束] E --> F E --> B </pre>
遊戲說明	1. 本機具內建 18 種主遊戲，分別為(1)麻將無雙、(2)秦王傳、(3)成吉思汗 2、(4)金字塔、(5)跳高派對、(6)奪寶神偷、(7)魔龍傳奇、(8)財神到、(9)火牛陣、(10)新水滸傳、(11)招財童子、(12)神獸傳、(13)古龍祕寶、(14)金虎爺、(15)黃金樹、(16)海底世界、(17)石中劍、(18)寶石大亨。本機具不具備網際網路功能，無法連線上網。 2. 玩家需請服務人員以鑰匙轉動進行開分或投入娛樂專用紙代幣來取得分數。(紙代幣有：20 分、100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 6 種)，新台幣 1 元可開 20 分或兌換紙代幣 20 分，開分及投紙代幣取得分數固定 1:20。 3. 玩家在螢幕的主畫面選擇喜歡的遊戲進入，之後開始押分進行遊戲，可使用觸控螢幕或按鍵操作，遊戲結束後玩家可回到主畫面選擇其他遊戲。 4. 本遊戲使用訊號線與原研發廠商所推出之「廣播報獎系統」連結，廣播報獎系統可連結 1 至 99 台機具，無法單獨使用，亦無法跨店使用。各台單機間各自獨立，無互相連接，多台單機串聯「廣播報獎系統」時，使用一般 HUB，將多台單機遊戲資訊之訊號，透過內部區域網路傳回廣播報獎系統，最後呈現在螢幕畫面上。廣播報獎系統之主機板放置於場內其中一台遊戲主機內，不具備網際網路功能，無法連線上網。 5. 廣播報獎系統無任何遊戲內容，與本機具連結時，不影響本機具之倍率及螢幕所顯示之積分分數。 6. 當廣播報獎系統與本機具連結時，本機具上螢幕及廣播報獎系統螢幕會出現 GRAND、MEGA、MAJOR、MINOR、MINI 五個積分，廣播報獎系統會另外顯示積分贈送紀錄。 7. 各積分起始值分別為 GRAND：10 萬到 50 萬分、MEGA：5 萬到 30 萬分、MAJOR：3 萬到 10 萬分、MINOR：5 千到 3 萬分、MINI：2 千到 7 千分。而遊戲過程中，廣播報獎系統上的積分還有機率出現 2-5 倍的積分加成。各積分中獎限制為：GRAND 需押 700 分以上、MEGA 需押 540 分以上、MAJOR 需押 360 分以上、MINOR 需押 240 分以上、MINI 需押 100 分以上。廣播報獎系統之積分，玩家每押 10 分，各積分向上累積 0.01 分，在玩家遊戲過程中積分會隨機送出。 8. 廣播報獎系統可使用附件中之顯示設備來顯示畫面，也可由業者自行搭配其他顯示設備做為顯示器。 9. 娛樂專用紙代幣非為電磁物或晶片，不具備儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。機具上的分數，玩家可持續遊戲至分數為零，或由服務人員紀錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘分數或紙代幣均不得兌換現金或任何有價證券。

機具名稱	中文：黃金城 2 代(有廣播報獎系統) 原文：
機具外觀及裝置說明	國內檢驗合格之 23 吋觸控液晶螢幕  手機充電孔 紙代幣投入口 遊戲按鈕區 國內檢驗合格之 23 吋液晶螢幕 (顯示 GRAND、MEGA、MAJOR、MINOR、MINI 五個積分，還有心動彩金、變色彩金以及紅利分數)  設定鍵 查帳鍵 按鈕控制鎖 開分鍵 洗分鍵
圖片介紹	廣播報獎系統與機具連結時，機具上螢幕所顯示之廣播報獎系統畫面。 【遊戲選單】    【廣播報獎系統】 積分贈送紀錄 顯示內容： 分機編號 積分名稱 贈送分數 贈送時間

機具名稱	中文：黃金城 2 代(有廣播報獎系統) 原文：
圖 片 介 紹	【按鍵配置】 離開(回大廳) 說明 比率 自動 選線 押分 最大押分 開始, 取分, 全停 (比倍) 本機具可搭配以下 6 種框體：僅框體不同，遊戲內容皆相同。 【框體 1】 【框體 2】 【框體 3】 【框體 4】 【框體 5】 【框體 6】

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO名稱		遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																											
1	麻將無雙	 【主遊戲畫面】	1. 本遊戲由紅中、發財、白板、春夏秋冬、J、K、Q、10、麻雀、胡、黃金胡等 11 種圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 25 種得分組合方式，麻雀圖案可以取代除了胡、黃金胡以外的任何圖案，遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲過程中，當轉輪 3、4、5 輪出現胡圖案時，可獲得 5 次免費遊戲，免費遊戲中如再出現 3 個胡圖案時，再增加 5 次免費遊戲以此類推。免費遊戲中之得分倍率從 1 倍開始，隨後每次贏分倍數為前一次的 2 倍，最大可達 64 倍。 4. 黃金免費遊戲：遊戲過程中，當轉輪第 3、4 輪出現胡並且第 5 輪出現黃金胡圖案時，可獲得 5 次黃金免費遊戲，黃金免費遊戲中如 3 輪再出現，會再增加 5 次黃金免費遊戲以此類推。黃金免費遊戲中之得分倍率從 1 倍開始，隨後每次贏分倍數為前一次的 3 倍，最大可達 81 倍。黃金胡圖案只會出現在第 5 輪。 5. 進入免費遊戲及黃金免費遊戲時，還會有機率出現結算分數 2 倍加成。 胡圖案： 黃金胡圖案：																																																											
		 【免費遊戲畫面】																																																												
		 【黃金免費遊戲畫面】																																																												
		【麻將無雙遊戲倍率表】																																																												
		<table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>麻雀</td><td>紅中</td><td>發財</td><td>白板</td><td>春夏秋冬</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td></tr><tr><td>2 連線</td><td>0.4 倍</td><td>0.08 倍</td><td>0.08 倍</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 連線</td><td>20 倍</td><td>2 倍</td><td>2 倍</td><td>0.4</td><td>0.4 倍</td><td>0.4</td><td>0.4 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>120 倍</td><td>20 倍</td><td>8 倍</td><td>2 倍</td><td>2 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.6</td><td>0.4</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>400 倍</td><td>120 倍</td><td>60 倍</td><td>8 倍</td><td>8 倍</td><td>5 倍</td><td>4 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td></tr></table>	圖案										名稱	麻雀	紅中	發財	白板	春夏秋冬	K	Q	J	10	2 連線	0.4 倍	0.08 倍	0.08 倍							3 連線	20 倍	2 倍	2 倍	0.4	0.4 倍	0.4	0.4 倍	0.2 倍	0.2	4 連線	120 倍	20 倍	8 倍	2 倍	2 倍	1 倍	0.8 倍	0.6	0.4	5 連線	400 倍	120 倍	60 倍	8 倍	8 倍	5 倍	4 倍	3 倍	2 倍
圖案																																																														
名稱	麻雀	紅中	發財	白板	春夏秋冬	K	Q	J	10																																																					
2 連線	0.4 倍	0.08 倍	0.08 倍																																																											
3 連線	20 倍	2 倍	2 倍	0.4	0.4 倍	0.4	0.4 倍	0.2 倍	0.2																																																					
4 連線	120 倍	20 倍	8 倍	2 倍	2 倍	1 倍	0.8 倍	0.6	0.4																																																					
5 連線	400 倍	120 倍	60 倍	8 倍	8 倍	5 倍	4 倍	3 倍	2 倍																																																					

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO 名稱		遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																					
2	秦王傳	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1.本遊戲是由秦王、玉璽、令牌、竹簡、黑桃、紅心、方塊、梅花、長城、軍旗、金龍等圖案組合而成之 6 輪對獎遊戲，共有 4096 種得分組合方式，軍旗圖案可以取代除長城及金龍以外的任何圖案，且只會出現在 2、3、4、5、6 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 4000 分。 2.主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3.特殊玩法：在遊戲中獎時，除可獲得連線組合的分數之外，中獎獎項會燃燒出新的圖案，並重新對獎，當無法對獎時，即可取得得分。 4.當主遊戲畫面出現任意 3 個以上的金龍圖案時，可獲得額外的獎勵。 5.免費遊戲：當 6 輪都出現長城圖示，可進入免費遊戲，起始局數為 8 局，倍數為 1 倍，出現金龍圖示可累積下一回免費遊戲局數，當第一回的 8 局免費遊戲結束時，接著開始第二回的免費遊戲，倍數為 2 倍，若第二回又出現金龍，則又可累積第三回免費遊戲局數，倍數為 3 倍，每一回的免費遊戲計算方式皆以此類推，直到局數為零則遊戲結束。 長城圖案 軍旗圖案 金龍																																																																					
		【秦王傳遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>秦王</td><td>玉璽</td><td>令牌</td><td>竹簡</td><td>黑桃</td><td>紅心</td><td>方塊</td><td>梅花</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.24 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.08 倍</td><td>0.04 倍</td><td>0.02 倍</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.14 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>3 倍</td><td>2.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td></tr><tr><td>6 連線</td><td>10 倍</td><td>6 倍</td><td>4 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td></tr></table> 【金龍圖案倍率表】 <table><tr><th>數量</th><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><th>倍率</th><td>1 倍</td><td>2 倍</td><td>3 倍</td><td>6 倍</td><td>10 倍</td><td>20 倍</td><td>40 倍</td><td>100 倍</td></tr></table>	圖案									名稱	秦王	玉璽	令牌	竹簡	黑桃	紅心	方塊	梅花	3 連線	0.5 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.02 倍	4 連線	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.14 倍	0.1 倍	5 連線	3 倍	2.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	6 連線	10 倍	6 倍	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	數量	3	4	5	6	7	8	9	10	倍率	1 倍	2 倍	3 倍	6 倍	10 倍	20 倍
圖案																																																																								
名稱	秦王	玉璽	令牌	竹簡	黑桃	紅心	方塊	梅花																																																																
3 連線	0.5 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.02 倍																																																																
4 連線	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.14 倍	0.1 倍																																																																
5 連線	3 倍	2.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍																																																																
6 連線	10 倍	6 倍	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍																																																																
數量	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																
倍率	1 倍	2 倍	3 倍	6 倍	10 倍	20 倍	40 倍	100 倍																																																																

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO		名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																						
3	成吉思汗 2		【主遊戲畫面】 	【免費遊戲畫面】																																																						
		1.本遊戲是由成吉思汗、戰馬、老鷹、弓箭、A、K、Q、J、戰鼓、軍旗、金龍等 11 種圖案組合而成之 6 輪對獎遊戲，共有 4096 種得分組合方式，軍旗圖案可以取代除戰鼓及金龍以外的任何圖案，且只會出現在 2、3、4、5 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 4000 分。 2.主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3.特殊玩法:在遊戲中獎時，除可獲得連線組合的分數之外，中獎獎項會燃燒出新的圖案，並重新對獎，當無法對獎時，即可取得得分。 4.當主遊戲畫面出現任意 3 個以上的金龍圖案時，可獲得額外的獎勵。 5.免費遊戲：當 6 輪都出現戰鼓圖示，可進入免費遊戲，起始局數為 8 局，倍數為 1 倍，免費遊戲中觸發消除時，會使下一次消除的得分倍數加 1 倍，倍數沒有上限，而沒有消除時倍數重置回 1 倍，免費遊戲中的金龍不會獲得分數，每出現 1 次金龍，增加 1 局免費遊戲，獲得無上限。直到局數為零則遊戲結束。																																																								
		金龍圖案： 軍旗圖案： 戰鼓圖案：																																																								
【成吉思汗 2 遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td></tr><tr><th>名稱</th><td>成吉思汗</td><td>戰馬</td><td>老鷹</td><td>弓箭</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.24 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.08 倍</td><td>0.04 倍</td><td>0.02 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.14 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>3 倍</td><td>2.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td></tr><tr><th>6 連線</th><td>10 倍</td><td>6 倍</td><td>4 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td></tr></table>					圖案					A	K	Q	J	名稱	成吉思汗	戰馬	老鷹	弓箭	A	K	Q	J	3 連線	0.5 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.02 倍	4 連線	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.14 倍	0.1 倍	5 連線	3 倍	2.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	6 連線	10 倍	6 倍	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍
圖案					A	K	Q	J																																																		
名稱	成吉思汗	戰馬	老鷹	弓箭	A	K	Q	J																																																		
3 連線	0.5 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.02 倍																																																		
4 連線	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.14 倍	0.1 倍																																																		
5 連線	3 倍	2.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍																																																		
6 連線	10 倍	6 倍	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍																																																		
【金龍圖案倍率表】 <table><tr><th>數量</th><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><th>倍率</th><td>1 倍</td><td>2 倍</td><td>3 倍</td><td>6 倍</td><td>10 倍</td><td>20 倍</td><td>40 倍</td><td>100 倍</td></tr></table>					數量	3	4	5	6	7	8	9	10	倍率	1 倍	2 倍	3 倍	6 倍	10 倍	20 倍	40 倍	100 倍																																				
數量	3	4	5	6	7	8	9	10																																																		
倍率	1 倍	2 倍	3 倍	6 倍	10 倍	20 倍	40 倍	100 倍																																																		

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																				
4	金 字 塔		1. 本遊戲由豔后、牛、狐、貓、鳥、A、K、Q、J、10、9、WILD、SCATTER 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，WILD 圖可替代除了 SCATTER 外的任何圖案，只會出現在第 2、3、4 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當轉輪任意位置出現 3 個以上 SCATTER，可獲得 10 次免費遊戲，免費遊戲中仍會觸發免費遊戲。當局數為零時，即結束免費遊戲。																																																																				
		【主遊戲畫面】 		SCATTER 圖案： 																																																																			
		【免費遊戲畫面】		WILD 圖案： 																																																																			
		【金字塔遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>SCATTER</td><td>豔后</td><td>牛</td><td>狐</td><td>貓</td><td>鳥</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>10 倍</td><td>2 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.2 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>50 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>4 倍</td><td>2.5 倍</td><td>1 倍</td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td></tr></table>		圖案							名稱	SCATTER	豔后	牛	狐	貓	鳥	3 連線	5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.25 倍	0.1 倍	4 連線	10 倍	2 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.2 倍	5 連線	50 倍	10 倍	5 倍	4 倍	2.5 倍	1 倍	圖案							名稱	A	K	Q	J	10	9	3 連線	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	4 連線	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	5 連線	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍
圖案																																																																							
名稱	SCATTER	豔后	牛	狐	貓	鳥																																																																	
3 連線	5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.25 倍	0.1 倍																																																																	
4 連線	10 倍	2 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.2 倍																																																																	
5 連線	50 倍	10 倍	5 倍	4 倍	2.5 倍	1 倍																																																																	
圖案																																																																							
名稱	A	K	Q	J	10	9																																																																	
3 連線	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍																																																																	
4 連線	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍																																																																	
5 連線	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍																																																																	

機具名稱：黃金城2代(有廣播報獎系統)
附件:18款遊戲說明如下

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會117年6月26日
第355次會議評鑑為娛樂類

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																													
5	跳高派對		1. 本遊戲由唱盤、飛鏢、啤酒、酒瓶、A、K、Q、J、10、迪斯可球、WILD 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，WILD 圖案可取代除了迪斯可球外的任意圖案，最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當轉輪 1 到 5 輪上都出現迪斯可球圖案可進入免費遊戲，如在第 5 輪上出現 2 個，則該局免費遊戲得分為 2 倍，出現 3 個得分為 3 倍。進入遊戲後可選擇 1/3/5/8/12 局數，各局數的初始倍數以及每一局的增加倍數皆不相同。免費遊戲中仍會觸發免費遊戲，最多 2 次，局數是延續當前的選項及乘倍。當局數為零時，即結束免費遊戲。																																													
		【主遊戲畫面】 																																														
																																																
		【免費遊戲畫面】	【免費遊戲局數】 <table><tr><th>局數</th><th>初始倍數</th><th>每局增加倍數</th></tr><tr><td>1</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> 迪斯可球圖案： WILD 圖案：	局數	初始倍數	每局增加倍數	1	50		3	12	12	5	5	5	8	2	2	12	1	1																											
局數	初始倍數	每局增加倍數																																														
1	50																																															
3	12	12																																														
5	5	5																																														
8	2	2																																														
12	1	1																																														
		【跳高派對遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>唱盤</td><td>飛鏢</td><td>啤酒</td><td>玉如意</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.25 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>3 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td><td>2 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.4 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>8 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>4 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2 倍</td><td>2 倍</td></tr></table>	圖案									名稱	唱盤	飛鏢	啤酒	玉如意	A	K	Q	J	3 連線	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.25 倍	0.25 倍	4 連線	3 倍	3 倍	2 倍	2 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.4 倍	5 連線	8 倍	5 倍	5 倍	4 倍	2.5 倍	2.5 倍	2 倍	2 倍	
圖案																																																
名稱	唱盤	飛鏢	啤酒	玉如意	A	K	Q	J																																								
3 連線	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.25 倍	0.25 倍																																								
4 連線	3 倍	3 倍	2 倍	2 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.4 倍																																								
5 連線	8 倍	5 倍	5 倍	4 倍	2.5 倍	2.5 倍	2 倍	2 倍																																								

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明					
6	奪寶神偷	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1. 本遊戲由金塊、項鍊、錶、鈔票、紫鑽、紅寶、藍寶、綠寶、數字鎖、WILD 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲。WILD 圖案可取代除了數字鎖外的任意圖案，最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 特殊玩法：在遊戲中獎時，除可獲得連線組合的分數之外，中獎獎項會消除並填補上新的圖案，並重新對獎，當無法對獎時，即可取得得分。 4. 免費遊戲：當轉輪出現 3 個以上的數字鎖圖案，可進入免費遊戲。免費遊戲裡每多 1 個數字鎖圖案會增加 5 局免費遊戲，最多 15 場免費遊戲。當局數為零時，即結束免費遊戲。					
		 數字鎖圖案：  WILD 圖案：						
【奪寶神偷遊戲倍率表】								
圖案								
名稱	金塊	項鍊	錶	鈔票	紫鑽	紅寶	藍寶	綠寶
4 連線	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.7 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.1 倍
5 連線	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	0.6 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.2 倍
6 連線	8 倍	6 倍	4 倍	3 倍	1 倍	0.8 倍	0.6 倍	0.3 倍
7 連線	16 倍	12 倍	8 倍	6 倍	2 倍	1.6 倍	1.2 倍	0.48 倍
8 連線	32 倍	24 倍	16 倍	12 倍	4 倍	3.2 倍	2.4 倍	1.2 倍
9 連線	50 倍	30 倍	20 倍	15 倍	4.5 倍	4 倍	3 倍	1.5 倍
10 連線	100 倍	60 倍	40 倍	30 倍	6 倍	5 倍	4 倍	2 倍

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)
 附件:18 款遊戲說明如下

本機具業經經濟部電子遊戲機
 評鑑委員會 (17) 年 6 月 26 日
 第 355 次會議評鑑為娛樂類

NO 名稱		遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																						
7	魔龍傳奇	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1. 本遊戲由魔書、錢袋、魔藥、A、K、Q、J、魔眼、WILD 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 20 種得分組合方式，WILD 圖案可取代除了魔眼外的任意圖案，最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 特殊玩法：在遊戲中獎時，除可獲得連線組合的分數之外，中獎獎項會消除並落下新的圖案，當無法對獎時，即可取得得分。 4. 免費遊戲：當轉輪出現 3 個以上的魔眼圖案，可進入免費遊戲。免費遊戲中如 1、3、5 滾輪上同時出現魔眼，獲得追加 10 局免費遊戲，最多可進行 100 局免費遊戲。當局數為零時，即結束免費遊戲。 魔眼圖案： WILD 圖案：																																						
		【魔龍傳奇遊戲倍率表】																																							
		<table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>魔書</td><td>錢袋</td><td>魔藥</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.5 倍</td><td>0.35 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.15 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>1.75 倍</td><td>1.15 倍</td><td>0.75 倍</td><td>0.6 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>6.25 倍</td><td>4 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2 倍</td><td>1.25 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td></tr></table>		圖案								名稱	魔書	錢袋	魔藥	A	K	Q	J	3 連線	0.5 倍	0.35 倍	0.25 倍	0.2 倍	0.15 倍	0.1 倍	0.1 倍	4 連線	1.75 倍	1.15 倍	0.75 倍	0.6 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.3 倍	5 連線	6.25 倍	4 倍	2.5 倍	2 倍	1.25 倍
圖案																																									
名稱	魔書	錢袋	魔藥	A	K	Q	J																																		
3 連線	0.5 倍	0.35 倍	0.25 倍	0.2 倍	0.15 倍	0.1 倍	0.1 倍																																		
4 連線	1.75 倍	1.15 倍	0.75 倍	0.6 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.3 倍																																		
5 連線	6.25 倍	4 倍	2.5 倍	2 倍	1.25 倍	1 倍	1 倍																																		

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
8	財神到	【主遊戲畫面】 【免費遊戲畫面】 【JACKPOT 遊戲畫面】	1. 本遊戲由聚寶盆、金錢樹、玉牌、錦鯉、紅包、A、K、Q、J、9、10、WILD、SCATTER 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 1024 種得分組合方式，WILD 圖可替代除了 SCATTER 外的任何圖案，只會出現在第 2、3、4 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當轉輪出現 3 個以上 SCATTER 圖案時，可獲得免費遊戲。進入遊戲後可選擇 6/10/15/25 局數以及追加 WILD 數量也可選擇隨機。當局數為零時，即結束免費遊戲。 4. JACKPOT 遊戲：在主遊戲中，每當出現 WILD 圖案時，就有機會獲得 JACKPOT，畫面中點開元寶圖案，並湊齊 3 個相同的 JACKPOT 圖案，即獲得該 JACKPOT 獎金。 SCATTER 圖案： WILD 圖案： JACKPOT 圖案：

【財神到遊戲倍率表】

圖案											
名稱	聚寶盆	金錢樹	玉牌	錦鯉	紅包	A	K	Q	J	9	10
3 連線	0.08 倍	0.04 倍	0.04 倍	0.03 倍	0.03 倍	0.02 倍	0.01 倍	0.01 倍	0.01 倍	0.01 倍	0.01 倍
4 連線	0.1 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.04 倍	0.03 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍
5 連線	0.15 倍	0.06 倍	0.06 倍	0.06 倍	0.05 倍	0.04 倍	0.04 倍	0.04 倍	0.04 倍	0.04 倍	0.04 倍

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																															
9	火牛陣	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1. 本遊戲是由火牛、劍、頭盔、盾牌、酒杯、A、K、Q、J、10、WILD 火牛、城牆、金城牆等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 50 種得分組合方式。WILD 火牛可以取代除了城牆、金城牆以外的任何圖案。遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲過程中，轉輪出現 3 個以上的城牆圖案，可獲得免費遊戲。3 個城牆 10 場免費遊戲，4 個城牆 15 場，5 個城牆則為 25 場，而在免費遊戲中出現 3 個金城牆，額外再增加 5 場免費遊戲，免費遊戲最多 50 場。免費遊戲中之得分倍率與主遊戲相同。 4. 在免費遊戲中，火牛只會出現在第 1 滾輪，並會轉變成 WILD 火牛，每次旋轉前，WILD 火牛都會移動到下一滾輪上，第 5 滾輪上的 WILD 火牛則會回到第 1 滾輪，直到免費遊戲結束。 WILD 火牛圖案： 城牆圖案： 金城牆圖案：																																																															
		【火牛陣遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td></tr><tr><th>名稱</th><td>火牛</td><td>劍</td><td>頭盔</td><td>盾牌</td><td>酒杯</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td></tr><tr><th>2 連線</th><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.3 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>6 倍</td><td>3 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td><td>2 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1.5 倍</td></tr></table>	圖案						A	K	Q	J	10	名稱	火牛	劍	頭盔	盾牌	酒杯	A	K	Q	J	10	2 連線	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍						3 連線	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	4 連線	1.5 倍	1 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	5 連線	6 倍	3 倍	3 倍	2 倍	2 倍	1.5 倍	1.5 倍	1.5 倍
圖案						A	K	Q	J	10																																																								
名稱	火牛	劍	頭盔	盾牌	酒杯	A	K	Q	J	10																																																								
2 連線	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍																																																													
3 連線	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍																																																								
4 連線	1.5 倍	1 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍	0.3 倍																																																								
5 連線	6 倍	3 倍	3 倍	2 倍	2 倍	1.5 倍	1.5 倍	1.5 倍	1.5 倍	1.5 倍																																																								

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO 名稱		遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																								
10	新水滸傳		1. 本遊戲由宋、林、魯、刀、黑桃、紅心、方塊、梅花、忠義堂、WILD、金龍玉璽等圖案組合而成之 6 輪對獎遊戲，共有 4096 種得分組合方式，WILD 圖可替代除了忠義堂以及金龍玉璽外的任何圖案，只會出現在第 2、3、4、5 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 特殊玩法：在遊戲中獎時，除可獲得連線組合的分數之外，中獎獎項會燃燒出新的圖案並重新兌獎，當無法對獎時，即可取得得分。 3. 免費遊戲：當轉輪 1、2、3、4、5、6 輪皆出現忠義堂，可獲得免費遊戲。當局數為零時，即結束免費遊戲。 4. 金龍玉璽：在主遊戲中，出現任意 3 個以上金龍玉璽，就有機會獲得分數，得分由倍率表得知。 忠義堂圖案： WILD 圖案： 金龍玉璽圖案：																																																																								
		【主遊戲畫面】 																																																																									
		【免費遊戲畫面】																																																																									
【新水滸傳遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>宋</td><td>林</td><td>魯</td><td>刀</td><td>黑桃</td><td>紅心</td><td>方塊</td><td>梅花</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.24 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.08 倍</td><td>0.04 倍</td><td>0.02 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.14 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>3 倍</td><td>2.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.3 倍</td></tr><tr><th>6 連線</th><td>10 倍</td><td>6 倍</td><td>4 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td></tr></table> 【金龍玉璽圖案倍率表】 <table><tr><th>數量</th><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><th>倍率</th><td>1 倍</td><td>2 倍</td><td>3 倍</td><td>6 倍</td><td>10 倍</td><td>20 倍</td><td>40 倍</td><td>100 倍</td></tr></table>				圖案									名稱	宋	林	魯	刀	黑桃	紅心	方塊	梅花	3 連線	0.5 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.02 倍	4 連線	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.14 倍	0.1 倍	5 連線	3 倍	2.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	6 連線	10 倍	6 倍	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	數量	3	4	5	6	7	8	9	10	倍率	1 倍	2 倍	3 倍	6 倍	10 倍	20 倍	40 倍	100 倍
圖案																																																																											
名稱	宋	林	魯	刀	黑桃	紅心	方塊	梅花																																																																			
3 連線	0.5 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.02 倍																																																																			
4 連線	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.14 倍	0.1 倍																																																																			
5 連線	3 倍	2.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.3 倍																																																																			
6 連線	10 倍	6 倍	4 倍	3 倍	2 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍																																																																			
數量	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																			
倍率	1 倍	2 倍	3 倍	6 倍	10 倍	20 倍	40 倍	100 倍																																																																			

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																											
11	招財童子	 【主遊戲畫面】	1. 本遊戲是由金獅、金轎、金錢樹、金杯、金元寶、9、10、J、Q、K、A、WILD、SCATTER 等 13 種圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式。WILD 圖案可以取代除了 SCATTER 以外的任何圖案，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲過程中，當轉輪出現三個以上的 SCATTER 時，可獲得 10 次免費遊戲，免費遊戲中之得分倍率與主遊戲相同。 4. 紅利遊戲：遊戲過程中，隨時有機會進入紅利遊戲，進入紅利遊戲後，畫面出現 12 個金幣圖案，玩家隨機點選翻開金幣，當出現 3 個相同的圖案時，可獲得該圖案之分数，押分越高，可獲得之分数越高。 WILD 圖案： SCATTER 圖案： 紅利遊戲分数： <table><tr><td>1177000</td><td>GRAND:押分 X1177</td></tr><tr><td>577000</td><td>MAJOR:押分 X577</td></tr><tr><td>57000</td><td>MINOR:押分 X57</td></tr><tr><td>17000</td><td>MINI:押分 X17</td></tr></table>	1177000	GRAND:押分 X1177	577000	MAJOR:押分 X577	57000	MINOR:押分 X57	17000	MINI:押分 X17																																																			
		1177000		GRAND:押分 X1177																																																										
		577000		MAJOR:押分 X577																																																										
		57000		MINOR:押分 X57																																																										
17000	MINI:押分 X17																																																													
 【免費遊戲畫面】																																																														
 【紅利遊戲畫面】																																																														
【招財童子遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td>金獅</td><td>金轎</td><td>金錢樹</td><td>金杯</td><td>金元寶</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>2 倍</td><td>1 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>4 倍</td><td>2.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td></tr></table>			圖案													金獅	金轎	金錢樹	金杯	金元寶	A	K	Q	J	10	9	3 連線	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.25 倍	0.1 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	4 連線	2 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	5 連線	10 倍	5 倍	4 倍	2.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍
圖案																																																														
	金獅	金轎	金錢樹	金杯	金元寶	A	K	Q	J	10	9																																																			
3 連線	1 倍	0.5 倍	0.4 倍	0.25 倍	0.1 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍																																																			
4 連線	2 倍	1 倍	0.8 倍	0.5 倍	0.2 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍																																																			
5 連線	10 倍	5 倍	4 倍	2.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍																																																			

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																		
12	神獸傳		1. 本遊戲由金龍、紅龍、青龍、朱雀、白虎、玄武、A、K、Q、J、WILD、SCATTER 等圖案組合而成之 6 輪對獎遊戲，共有 4096 種得分組合方式，WILD 圖可替代除了 SCATTER 外的任何圖案，只會出現在第 2、3、4、5 輪，遊戲最小押分 1000 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當轉輪 1、2、3、4、5、6 輪皆出現 SCATTER，可獲得免費遊戲以及 10 倍總押分。進入遊戲後可選擇 2/3/4/5/8/12 局數。免費遊戲中，第 2、3、4、5 輪會出現滿滾輪的百搭圖標，如果畫面上同時出現 4 個滿滾輪百搭，即可獲得相同局數的免費遊戲加局以及 100 倍總押分，可多次獲得免費遊戲，沒有場數上限。當局數為零時，即結束免費遊戲。																																																																		
		【主遊戲畫面】 		SCATTER 圖案： 																																																																	
		【免費遊戲畫面】 		WILD 圖案： 																																																																	
		【免費遊戲滿滾輪畫面】 		滿滾輪百搭圖案：																																																																	
【神獸傳遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td></tr><tr><th>名稱</th><td>金龍</td><td>紅龍</td><td>青龍</td><td>朱雀</td><td>白虎</td><td>玄武</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.02 倍</td><td>0.02 倍</td><td>0.02 倍</td><td>0.02 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td></tr><tr><th>6 連線</th><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td></tr></table>				圖案							A	K	Q	J	名稱	金龍	紅龍	青龍	朱雀	白虎	玄武	A	K	Q	J	3 連線	0.2 倍	0.2 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍	4 連線	0.5 倍	0.5 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	5 連線	1 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	6 連線	5 倍	5 倍	1 倍	1 倍	1 倍	1 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍
圖案							A	K	Q	J																																																											
名稱	金龍	紅龍	青龍	朱雀	白虎	玄武	A	K	Q	J																																																											
3 連線	0.2 倍	0.2 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍	0.02 倍																																																											
4 連線	0.5 倍	0.5 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍																																																											
5 連線	1 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍																																																											
6 連線	5 倍	5 倍	1 倍	1 倍	1 倍	1 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.2 倍																																																											

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO 名稱		遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																								
13	古龍秘寶	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1. 本遊戲是由彩虹寶石、紫寶石、紅寶石、粉紅寶石、綠寶石、藍寶石、橘寶石、WILD、龍眼等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲。WILD 可以取代除了龍眼以外的任何圖案。遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲過程中，第 3 滾輪出現龍眼圖案，可獲得 12 場免費遊戲。免費遊戲中之得分倍率與主遊戲相同。當局數為零時，即結束免費遊戲。 WILD 圖案： 龍眼圖案：																																								
		【古龍秘寶遊戲倍率表】 <table><tr><th>圖案</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><td>彩虹寶石</td><td>紫寶石</td><td>紅寶石</td><td>粉紅寶石</td><td>綠寶石</td><td>藍寶石</td><td>橘寶石</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>15 倍</td><td>10 倍</td><td>8 倍</td><td>5 倍</td><td>4 倍</td><td>2 倍</td><td>1 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>15 倍</td><td>10 倍</td><td>8 倍</td><td>5 倍</td><td>3 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>100 倍</td><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>15 倍</td><td>12 倍</td><td>10 倍</td><td>8 倍</td></tr></table>		圖案								名稱	彩虹寶石	紫寶石	紅寶石	粉紅寶石	綠寶石	藍寶石	橘寶石	3 連線	15 倍	10 倍	8 倍	5 倍	4 倍	2 倍	1 倍	4 連線	50 倍	25 倍	15 倍	10 倍	8 倍	5 倍	3 倍	5 連線	100 倍	50 倍	25 倍	15 倍	12 倍	10 倍	8 倍
		圖案																																									
名稱	彩虹寶石	紫寶石	紅寶石	粉紅寶石	綠寶石	藍寶石	橘寶石																																				
3 連線	15 倍	10 倍	8 倍	5 倍	4 倍	2 倍	1 倍																																				
4 連線	50 倍	25 倍	15 倍	10 倍	8 倍	5 倍	3 倍																																				
5 連線	100 倍	50 倍	25 倍	15 倍	12 倍	10 倍	8 倍																																				

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下


NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																															
14	金虎爺	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1. 本遊戲由鶴、魚、鼓、燈、錢袋、9、10、A、K、Q、J、錢幣、WILD 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，WILD 圖可替代除了錢幣外的任何圖案，只會出現在第 2、3、4 輪，遊戲最小押分 1000 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當轉輪出現三個以上的錢幣，可進入免費遊戲。進入遊戲後可選擇 5/8/10/15/20 局數。轉輪出現 3 個錢幣即可獲得相同局數的免費遊戲加局，當局數為零時，即結束免費遊戲。 錢幣圖案： WILD 圖案：																																																															
		【金虎爺遊戲倍率表】																																																																
		<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>鶴</td><td>魚</td><td>鼓</td><td>燈</td><td>錢袋</td><td>9</td><td>10</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>錢幣</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>0.5 倍</td><td>0.35 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.15 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>0.1 倍</td><td>總押分 5 倍</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.35 倍</td><td>0.15 倍</td><td>0.15 倍</td><td>0.3 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.15 倍</td><td>0.15 倍</td><td>總押分 10 倍</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>8 倍</td><td>8 倍</td><td>8 倍</td><td>3 倍</td><td>3 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>2 倍</td><td>2 倍</td><td>1 倍</td><td>1 倍</td><td>總押分 50 倍</td></tr></table>	圖案													名稱	鶴	魚	鼓	燈	錢袋	9	10	A	K	Q	J	錢幣	3 連線	0.5 倍	0.35 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.15 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	總押分 5 倍	4 連線	1 倍	1 倍	1 倍	0.5 倍	0.35 倍	0.15 倍	0.15 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.15 倍	0.15 倍	總押分 10 倍	5 連線	8 倍	8 倍	8 倍	3 倍	3 倍	1 倍	1 倍	2 倍	2 倍	1 倍	1 倍
圖案																																																																		
名稱	鶴	魚	鼓	燈	錢袋	9	10	A	K	Q	J	錢幣																																																						
3 連線	0.5 倍	0.35 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.15 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	0.1 倍	總押分 5 倍																																																						
4 連線	1 倍	1 倍	1 倍	0.5 倍	0.35 倍	0.15 倍	0.15 倍	0.3 倍	0.2 倍	0.15 倍	0.15 倍	總押分 10 倍																																																						
5 連線	8 倍	8 倍	8 倍	3 倍	3 倍	1 倍	1 倍	2 倍	2 倍	1 倍	1 倍	總押分 50 倍																																																						

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)
附件:18 款遊戲說明如下

No	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																
15	黃金樹	 【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】	1. 本遊戲由聚寶盆、燈籠、扇子、玉如意、A、K、Q、J、10、發財樹、WILD 招財進寶等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，招財進寶圖案，可取代除了發財樹外的任意圖案，最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：當轉輪出現 3 個以上的發財樹圖案，可進入免費遊戲。每一個發財樹圖案會隨機轉出 1~5 局。轉出的局數加總，即為免費遊戲總局數。 每局免費遊戲均有機會改變 WAYS 數，其 WAYS 數分別為 243WAYS、1024WAYS、3125WAYS、7776WAYS。 發財樹圖案： WILD 招財進寶圖案：																																																
		【黃金樹遊戲倍率表】																																																	
		<table><tr><th>圖案</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>名稱</th><td>聚寶盆</td><td>燈籠</td><td>扇子</td><td>玉如意</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td></tr><tr><th>3 連線</th><td>0.4 倍</td><td>0.32 倍</td><td>0.24 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.12 倍</td><td>0.08 倍</td><td>0.08 倍</td><td>0.04 倍</td><td>0.04 倍</td></tr><tr><th>4 連線</th><td>1.2 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.6 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.24 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.12 倍</td><td>0.12 倍</td></tr><tr><th>5 連線</th><td>3.2 倍</td><td>2.4 倍</td><td>1.6 倍</td><td>0.8 倍</td><td>0.6 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.4 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td></tr></table>		圖案										名稱	聚寶盆	燈籠	扇子	玉如意	A	K	Q	J	10	3 連線	0.4 倍	0.32 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.12 倍	0.08 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.04 倍	4 連線	1.2 倍	0.8 倍	0.6 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.12 倍	0.12 倍	5 連線	3.2 倍	2.4 倍	1.6 倍	0.8 倍	0.6 倍	0.4 倍	0.4 倍
圖案																																																			
名稱	聚寶盆	燈籠	扇子	玉如意	A	K	Q	J	10																																										
3 連線	0.4 倍	0.32 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.12 倍	0.08 倍	0.08 倍	0.04 倍	0.04 倍																																										
4 連線	1.2 倍	0.8 倍	0.6 倍	0.4 倍	0.24 倍	0.2 倍	0.2 倍	0.12 倍	0.12 倍																																										
5 連線	3.2 倍	2.4 倍	1.6 倍	0.8 倍	0.6 倍	0.4 倍	0.4 倍	0.2 倍	0.2 倍																																										

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																	
16	海底世界		1. 本遊戲是由紅魚、龍蝦、海馬、海豚、珍珠、魚、魚群、9、10、J、Q、K、A 等 13 種圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 10 種得分組合方式，海豚圖案可以取代除了珍珠以外的任何圖案，並將得分 x2 倍。遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按下全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：遊戲過程中，轉輪出現 3 個以上的珍珠圖案，可獲得 15 次免費遊戲，免費遊戲中所中獎項，得分會 x3 倍。免費遊戲過程中，如再出現 3 個以上珍珠圖案，免費遊戲次數會再疊加上去，次數上限為 600 次。 4. 比倍遊戲：在每局遊戲連線中獎時，玩家可按比倍鍵進入比倍遊戲，畫面中出現一張撲克牌，玩家須猜測撲克牌之顏色為黑色或紅色，猜中分數 x2 倍，猜錯則分數歸零，玩家也可選擇 COLLECT 取分，並回到主遊戲畫面。																																																																																	
		【主遊戲畫面】 																																																																																		
		【免費遊戲畫面】 																																																																																		
		【比倍畫面】 																																																																																		
【海底世界遊戲倍率表】																																																																																				
<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>海馬</td><td>紅魚</td><td>龍蝦</td><td>海馬</td><td>珍珠</td><td>魚</td><td>魚群</td><td>A、K</td><td>Q、J</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>2 連線</td><td>0.5 倍</td><td>0.2 倍</td><td>0.2 倍</td><td></td><td>0.2 倍</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.2 倍</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>12.5 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2 倍</td><td>0.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1.5 倍</td><td>1 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>25 倍</td><td>12.5 倍</td><td>12.5 倍</td><td>10 倍</td><td>2 倍</td><td>7.5 倍</td><td>7.5 倍</td><td>5 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2.5 倍</td><td>2.5 倍</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>50 倍</td><td>30 倍</td><td>30 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td></tr></table>													圖案												名稱	海馬	紅魚	龍蝦	海馬	珍珠	魚	魚群	A、K	Q、J	10	9	2 連線	0.5 倍	0.2 倍	0.2 倍		0.2 倍						0.2 倍	3 連線	12.5 倍	2.5 倍	2.5 倍	2 倍	0.5 倍	1.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	4 連線	25 倍	12.5 倍	12.5 倍	10 倍	2 倍	7.5 倍	7.5 倍	5 倍	2.5 倍	2.5 倍	2.5 倍	5 連線	50 倍	30 倍	30 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍
圖案																																																																																				
名稱	海馬	紅魚	龍蝦	海馬	珍珠	魚	魚群	A、K	Q、J	10	9																																																																									
2 連線	0.5 倍	0.2 倍	0.2 倍		0.2 倍						0.2 倍																																																																									
3 連線	12.5 倍	2.5 倍	2.5 倍	2 倍	0.5 倍	1.5 倍	1.5 倍	1 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍																																																																									
4 連線	25 倍	12.5 倍	12.5 倍	10 倍	2 倍	7.5 倍	7.5 倍	5 倍	2.5 倍	2.5 倍	2.5 倍																																																																									
5 連線	50 倍	30 倍	30 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍																																																																									

機具名稱：黃金城 2 代(有廣播報獎系統)

附件:18 款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																		
17	石中劍	【主遊戲畫面】  【免費遊戲畫面】 	1. 本遊戲是由亞瑟王、梅林、公主、徽章、戒指、A、K、Q、J、10、金杯、石中劍等 12 種圖案組合而成之 7 輪對獎遊戲，共有 40 種得分組合方式，石中劍圖案可以取代除金杯以外的任何圖案，且只會出現在 2、3、4、5、6、7 輪，遊戲最小押分 120 分，最大押分為 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3. 免費遊戲：在一般遊戲中出現 6 個以上的金杯圖案，可進入 10 場免費遊戲，免費遊戲中會有 2 個石中劍會在 2 到 7 輪間隨機移動。直到局數為零則遊戲結束。  金杯圖案  石中劍圖案																																																																																		
		【石中劍遊戲倍率表】 <table border="1"> <tr> <th>圖案</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr> <th>名稱</th><th>亞瑟王</th><th>梅林</th><th>公主</th><th>徽章</th><th>戒指</th></tr> <tr> <td>3 連線</td><td>0.5 倍</td><td>0.375 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.125 倍</td><td>0.125 倍</td></tr> <tr> <td>4 連線</td><td>0.75 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.375 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.25 倍</td></tr> <tr> <td>5 連線</td><td>1.875 倍</td><td>1.25 倍</td><td>0.75 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.375 倍</td></tr> <tr> <td>6 連線</td><td>2.5 倍</td><td>1.875 倍</td><td>1.25 倍</td><td>0.75 倍</td><td>0.625 倍</td></tr> <tr> <td>7 連線</td><td>7.5 倍</td><td>5 倍</td><td>3.75 倍</td><td>2.5 倍</td><td>1.875 倍</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>圖案</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr> <th>名稱</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th><th>J</th><th>10</th></tr> <tr> <td>3 連線</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td><td>0.05 倍</td></tr> <tr> <td>4 連線</td><td>0.125 倍</td><td>0.125 倍</td><td>0.125 倍</td><td>0.125 倍</td><td>0.125 倍</td></tr> <tr> <td>5 連線</td><td>0.25 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.25 倍</td><td>0.25 倍</td></tr> <tr> <td>6 連線</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td><td>0.5 倍</td></tr> <tr> <td>7 連線</td><td>1.25 倍</td><td>1.25 倍</td><td>1.25 倍</td><td>1.25 倍</td><td>1.25 倍</td></tr> </table>	圖案						名稱	亞瑟王	梅林	公主	徽章	戒指	3 連線	0.5 倍	0.375 倍	0.25 倍	0.125 倍	0.125 倍	4 連線	0.75 倍	0.5 倍	0.375 倍	0.25 倍	0.25 倍	5 連線	1.875 倍	1.25 倍	0.75 倍	0.5 倍	0.375 倍	6 連線	2.5 倍	1.875 倍	1.25 倍	0.75 倍	0.625 倍	7 連線	7.5 倍	5 倍	3.75 倍	2.5 倍	1.875 倍	圖案						名稱	A	K	Q	J	10	3 連線	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	4 連線	0.125 倍	0.125 倍	0.125 倍	0.125 倍	0.125 倍	5 連線	0.25 倍	0.25 倍	0.25 倍	0.25 倍	0.25 倍	6 連線	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	7 連線	1.25 倍	1.25 倍	1.25 倍	1.25 倍
圖案																																																																																					
名稱	亞瑟王	梅林	公主	徽章	戒指																																																																																
3 連線	0.5 倍	0.375 倍	0.25 倍	0.125 倍	0.125 倍																																																																																
4 連線	0.75 倍	0.5 倍	0.375 倍	0.25 倍	0.25 倍																																																																																
5 連線	1.875 倍	1.25 倍	0.75 倍	0.5 倍	0.375 倍																																																																																
6 連線	2.5 倍	1.875 倍	1.25 倍	0.75 倍	0.625 倍																																																																																
7 連線	7.5 倍	5 倍	3.75 倍	2.5 倍	1.875 倍																																																																																
圖案																																																																																					
名稱	A	K	Q	J	10																																																																																
3 連線	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍	0.05 倍																																																																																
4 連線	0.125 倍	0.125 倍	0.125 倍	0.125 倍	0.125 倍																																																																																
5 連線	0.25 倍	0.25 倍	0.25 倍	0.25 倍	0.25 倍																																																																																
6 連線	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍	0.5 倍																																																																																
7 連線	1.25 倍	1.25 倍	1.25 倍	1.25 倍	1.25 倍																																																																																

機具名稱：黃金城2代(有廣播報獎系統)

附件:18款遊戲說明如下

NO	名稱	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																								
18	寶石大亨		1. 本遊戲由 5、8、10、20、40、50、80、100、150、200、1000、2000、88 等 13 種圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，遊戲最小押分 100 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可以按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後任意寶石總數 5 顆以上即可得分，螢幕會顯示中獎項目及自動計分，得分分數為寶石上的倍數乘以押分分數。 3. 特殊遊戲：當轉輪上任意位置出現 3 個 88 SCATTER，可額外獲得 3 倍總押得分，出現 4 個可獲得 150 倍總押得分，出現 5 個則可獲得 3000 倍的總押得分。 88 SCATTER 圖案：																																								
																																											
【寶石大亨遊戲倍率表】 <table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>倍率</td><td>5 倍</td><td>8 倍</td><td>10 倍</td><td>20 倍</td><td>40 倍</td><td>50 倍</td><td>80 倍</td><td>100 倍</td><td>150 倍</td></tr><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>倍率</td><td>200 倍</td><td>1000 倍</td><td>2000 倍</td><td>88 倍</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				圖案										倍率	5 倍	8 倍	10 倍	20 倍	40 倍	50 倍	80 倍	100 倍	150 倍	圖案										倍率	200 倍	1000 倍	2000 倍	88 倍					
圖案																																											
倍率	5 倍	8 倍	10 倍	20 倍	40 倍	50 倍	80 倍	100 倍	150 倍																																		
圖案																																											
倍率	200 倍	1000 倍	2000 倍	88 倍																																							