





電子遊戲機說明書

A047

機具名稱	中文：少女與戰車 最終章 A 系列框 原文：GIRIS AND PANZER DAS FINALE																												
遊 戲 流 程	開分 或投 紙代幣 或代幣 押分 遊戲 開始 得分 未得 分 遊戲 結束																												
遊 戲 說 明	1. 投入代幣或紙代幣或開分(兌換比例可依店家需求做設定、調整)，按移分鍵移分。 2. 押分每次押 3 分，按下搖桿啟動遊戲，畫面中有 3 個轉輪快速旋轉，按下停 1、停 2、停 3 停止轉輪，當轉輪停止圖形與獎項圖形相同時即為中獎。中獎分數則於機台上顯示，並於下一次遊戲時或遊戲結束時累積於機台上。 3. 轉輪停止，主程式判別無得獎時則遊戲結束，或主程式判別得獎則給分。 4. 得分後，遊戲重新開始；按退分鍵後再按洗分鍵洗分或退幣鍵或退紙代幣，結束遊戲。 5. 影片中僅以此機芯為代表，適用於附錄中之框體。 6. 本機台可額外連接大賞燈【可自行加裝(無特定規格)或卸載】，詳細說明請參考附錄。 7. 框體上燈片看板可更換為此機台的遊戲說明或是店家名稱或廣告圖片；框體上服務燈僅供現場服務提醒指示用，店家可自行加裝(無特定規格)或卸載。 8. 得獎說明：除了以下獎項外，遊戲中隨機送分數。 <table><tr><td></td><td>連線</td><td>AT 獎 278 分</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>AT 獎 150 分</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>200 分</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>100 分</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>1 分/再玩一次</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>1/3/14 分/再玩一次</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>3 分</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>再玩一次</td></tr></table>						連線	AT 獎 278 分		連線	AT 獎 150 分		連線	200 分		連線	100 分		連線	1 分/再玩一次		連線	1/3/14 分/再玩一次		連線	3 分		連線	再玩一次
	連線	AT 獎 278 分																											
	連線	AT 獎 150 分																											
	連線	200 分																											
	連線	100 分																											
	連線	1 分/再玩一次																											
	連線	1/3/14 分/再玩一次																											
	連線	3 分																											
	連線	再玩一次																											
機具外觀 及裝置說明	機具外觀及裝置說明 押分鍵 啟動搖桿 退分鍵 停 1 停 2 停 3 液晶 (採用檢驗合格) 轉輪圖示																												





機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
1	001	002
		
	003	004
		





機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框體

附錄一：框體如下

NO	框體	
2	005	006
		
	007	008
		


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
3	009	010
	 Diagram of machine frame 009. Labels with red arrows point to: 大賞燈 (Big Prize Light) on the left side of the top panel; 燈片看版 (Light Panel) on the top right; and 開洗分面板 (Wash/Reset Panel) on the right side of the main body.	 Diagram of machine frame 010. Labels with red arrows point to: 大賞燈 (Big Prize Light) on the left side of the top panel; 燈片看版 (Light Panel) on the top right; and 開洗分面板 (Wash/Reset Panel) on the right side of the main body.
	011	012
	 Diagram of machine frame 011. Labels with red arrows point to: 服務燈 (Service Light) on the top left; 大賞燈 (Big Prize Light) on the left side of the top panel; 燈片看版 (Light Panel) on the top right; and 開洗分面板 (Wash/Reset Panel) on the right side of the main body.	 Diagram of machine frame 012. Labels with red arrows point to: 服務燈 (Service Light) on the top left; 大賞燈 (Big Prize Light) on the left side of the top panel; 燈片看版 (Light Panel) on the top right; and 開洗分面板 (Wash/Reset Panel) on the right side of the main body.





機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
4	015 	014 
	015 	016 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
5	017	018
		
	019	020
		

本機具業經經濟部電子遊戲機
 評鑑委員會 113 年 9 月 25
 第 258 次會議評鑑為合格機具



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
6	021	022
		
	023	024
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
7	025	026
		
	027	028
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
8	029	030
	031	032




機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
	033 	034 
9	035 	036 


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
	037 	038 
10	039 	040 



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
11	041	042
		
	043	044
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
12	045 	046 
	047 	048 




機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
13	049  燈片看版 開洗分面板	050  燈片看版 大賞燈 開洗分面板
	051  服務燈 燈片看版 開洗分面板	052  服務燈 燈片看版 大賞燈 開洗分面板

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
14	053  燈片看版 開洗分面板	054  燈片看版 開洗分面板
	055  服務燈 燈片看版 開洗分面板	056  服務燈 大賞燈 燈片看版 開洗分面板


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
15	057 	058 
	059 	060 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
16	061 	062 
	063 	064 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框


附錄一：框體如下

NO	框體	
17	065	066
		
	067	068
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框



本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 113 年 9 月 25
第 358 次會議評鑑為娛樂類

附錄一：框體如下

NO	框體	
18	069	070
		
	071	072
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
19	073	074
		
	075	076
		


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
20	077	078
	079	080

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
21	081	082
	 燈片看版 開洗分面板	 大賞燈 開洗分面板
	083	084
	 大賞燈 燈片看版 開洗分面板	 燈片看版 開洗分面板


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
22	085	086
		
	087	088
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
23	089	090
		
	091	092
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
24	093	094
		
	095	096
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
25	097	098
		
	099	100
		




機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
26	101 	102 
	103 	104 



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
27	105	106
		
	107	108
		


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
28	109 	110 
	111 	112 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
29	113 	114 
	115 	116 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
30	117	118
	 燈片看版 開洗分面板	 燈片看版 開洗分面板
	119	120
	 大賞燈 燈片看版 開洗分面板	 大賞燈 紙代幣入口 開洗分面板

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
31	121 	122 
	123 	124 



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
32	125 	126 
	127 	128 



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
	129  服務燈 (依客戶需求安裝) 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號及資訊 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 大賞燈 (依客戶 需求安裝) 備用 開分鍵、洗分鍵 移分鍵、退分鍵 110V 插座 開分鍵、洗分鍵 、服務鍵 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架	130  服務燈 (依客戶需求安裝) 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號及資訊 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 大賞燈 (依客戶 需求安裝) 備用 開分鍵、洗分鍵 移分鍵、退分鍵 110V 插座 開分鍵、洗分鍵 、服務鍵 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架
33	131  服務燈 (依客戶需求安裝) 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號及資訊 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 大賞燈 (依客戶 需求安裝) 備用 開分鍵、洗分鍵 移分鍵、退分鍵 110V 插座 開分鍵、洗分鍵 、服務鍵 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架	132  服務燈 (依客戶需求安裝) 5-10 吋液晶 為顯示廣告 或會員編號及資訊 讀卡機 讀取會員卡 僅記錄會員資料， 不具儲值或其他做 為簽帳、 提款、轉帳 或支付等功能 大賞燈 (依客戶 需求安裝) 備用 開分鍵、洗分鍵 移分鍵、退分鍵 110V 插座 開分鍵、洗分鍵 、服務鍵 紙代幣出口 紙代幣入口 置杯架



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
34	133	134
		
	135	136
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
35	137	138
		
	139	140
		



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
36	141	142
		
	143	144
		


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
37	145	146
		
	147	148
		


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
38	149	150
		
	151	152
		



機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
39	153 	154 
	155 	156 


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
40	157 	158 
	159 	160 


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
41	161 	162 
	163 	164 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框



附錄一：框體如下

NO	框體	
42	165	166
	 燈片看版 開洗分面板	 燈片看版 大賞燈 開洗分面板
	167	168
	 服務燈 燈片看版 開洗分面板	 服務燈 燈片看版 大賞燈 開洗分面板

本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會112年9月25日評鑑為合格

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄一：框體如下

NO	框體	
43	169 	170 
	171 	172 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 113 年 9 月 25
第 258 次會議評鑑為合格

附錄二：大賞燈說明如下

NO	大賞燈說明及種類
	*本機台可額外連接”大賞燈”，連接大賞燈並不會變更遊戲的中獎分數，其功能為：(1)顯示單一機台的中獎記錄(2)遊戲中會隨機變化顏色以增添遊戲氣氛和豐富感。大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供以下幾款做為參考。 機台開過一天最高大獎次數 轉輪轉動次數 當日中大獎次數  中小獎次數 前日中大獎次數 前前日中大獎次數
1	大賞燈種類 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

NO	大賞燈種類	
2	大賞燈種類	

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

NO	大賞燈種類
3	大賞燈種類 


機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

NO	大賞燈種類
4	大賞燈種類 

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

NO	大賞燈種類	
5	大賞燈種類	
		
		
		
		
		
		
		
		
		

機具名稱：少女與戰車 最終章 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

NO	大賞燈種類
6	大賞燈種類 