


電子遊戲機說明書

A029

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM						
遊戲流程	開分或投入紙代幣或投入代幣→按下押分鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動)→分別按下三個按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止)→開獎→繼續遊戲或按洗分鍵洗分或退紙代幣結束遊戲。						
遊戲說明	<p>1. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用框體詳附件，僅框體不同，遊戲內容皆相同。</p> <p>2. 本機具無代幣投退功能，需加裝開分盒開分進行遊戲，或可使用框體，由服務人員以鑰匙控制並按下框體上之開分鍵開分或投入紙代幣或投入代幣開分(開分數可依店家需求做設定、調整)，每次開分最低為 100 分，最高上限為 1000 分，每次押三分開始遊戲。</p> <p>3. 當相同圖案連成一線時(含橫線及斜線)，遊戲得分依各圖案代表比率給獎，最低獎可免費再玩一次。</p> <p>4. 當兩個轉輪停止時，已有兩個「AT 獎」圖案連成一線，則機器會出現閃燈以提醒可能中大獎。</p> <p>5. 中獎分數，機率詳如底下說明：</p> <p>(1) 普獎：普獎為隨機出現，中獎機率高。</p> <table border="1" data-bbox="443 1030 1233 1429"> <tr> <td data-bbox="443 1030 837 1131">  出現此圖表示中AT獎200分 </td> <td data-bbox="837 1030 1233 1131">  出現此圖表示中1分或6分 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1131 837 1310">  出現此圖表示中獎100分 </td> <td data-bbox="837 1131 1233 1310">  出現此圖表示中1分 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1310 837 1429">  出現此圖表示中6分或10分 </td> <td data-bbox="837 1310 1233 1429">  出現此圖表示再玩一次 </td> </tr> </table> <p>※遊戲中不定時送一分。</p> <p>(2) AT 獎中獎機率為 1/328。</p> <p>6. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留位置上。</p> <p>7. 機台上遊戲廣告燈片屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。</p> <p>8. 機具上服務燈僅供現場服務提醒指示用，店家可自行加裝或卸載。</p>	 出現此圖表示中AT獎200分	 出現此圖表示中1分或6分	 出現此圖表示中獎100分	 出現此圖表示中1分	 出現此圖表示中6分或10分	 出現此圖表示再玩一次
 出現此圖表示中AT獎200分	 出現此圖表示中1分或6分						
 出現此圖表示中獎100分	 出現此圖表示中1分						
 出現此圖表示中6分或10分	 出現此圖表示再玩一次						

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<div data-bbox="395 383 949 1055">  </div> <div data-bbox="965 383 1364 683"> <p>[開分盒]</p>  </div> <div data-bbox="949 705 1428 772"> <p>開分後, 按下移分鍵移入到目前分數 其分數亦會顯示在停止鍵右上方(如圖)</p> </div> <div data-bbox="965 772 1348 1086">  </div> <div data-bbox="406 1108 566 1153"> <p>中獎記錄器</p> </div> <div data-bbox="406 1153 1412 1332"> <p>一. 中獎記錄器不會變更遊戲中獎分數、其功能為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 單一機台的中獎記錄。 2. 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 <p>二. 中獎記錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參。</p> </div> <div data-bbox="391 1355 1412 1646">  </div> <div data-bbox="486 1702 901 1937"> <ol style="list-style-type: none"> ① 當日中大獎次數 ② 當日中小獎次數 ③ 螢幕轉動次數 ④ 前日中大獎及小獎次數 ⑤ 前前日中大獎及小獎次數 </div> <div data-bbox="941 1680 1340 1960">  </div>

本機具業經經濟部電子遊戲機
 評鑑委員會114年5月1日
 評鑑通過

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>附件 [本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體 K001</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體 K002</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體 K003</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體 K005</p> </div> </div> <p>Labels for all images: 遊戲廣告燈片, 開分/洗分, 預留供中獎計錄器安裝的位置</p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p>木製框體 K006</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>木製框體 K007</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>木製框體 K012</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>木製框體 K013</p> </div> </div> <p>Labels for all cabinets:</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 開分/洗分 預留供中獎計錄器安裝的位置 (only for K007) 中獎計錄器 (only for K013)

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K014</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K015</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K016</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K017</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K018</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K019</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 開分/洗分</p> <p>木製框體 K020</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K021</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K022</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K023</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K024</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K025</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K026</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 開分/洗分</p> <p>木製框體 K027</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K028</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K029</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K030</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K031</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K032</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分</p> <p>木製框體 K033</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K034</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K035</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K036</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K037</p> </div> </div> <p>Labels for all machines:</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 開分/洗分 預留供中獎計錄器安裝的位置

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K038</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K039</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 無作用</p> <p>木製框體 K040</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>服務燈 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K041</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="432 472 898 1144"> <p>木製框體 K042</p> </div> <div data-bbox="914 472 1380 1144"> <p>木製框體 K043</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="376 1294 1050 1883"> <p>木製框體 K044</p> </div> <div data-bbox="1062 1350 1430 1883"> <p>木製框體 K045</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K046</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K047</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K048</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K049</p> </div> </div> <p> 開分/洗分 預留供中獎計錄器安裝的位置 遊戲廣告燈片 </p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K050</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K051</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K052</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K053</p> </div> </div> <p>Labels for all machines:</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K054</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K055</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K056</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K057</p> </div> </div> <p>Labels for all machines:</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 <p>Additional labels for K055 and K057:</p> <ul style="list-style-type: none"> 預留供中獎計錄器安裝的位置 或 遊戲廣告燈片

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K058</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K059</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K060</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K061</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K062</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K063</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K064</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K065</p> </div> </div>

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM
機具外觀 及裝置說明	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K066</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K067</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>預留供中獎計錄器安裝的位置 或 遊戲廣告燈片 開分/洗分</p> <p>木製框體 K068</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K069</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K070</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K071</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>預留供中獎計錄器安裝的位置 或 遊戲廣告燈片 開分/洗分</p> <p>木製框體 K072</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分</p> <p>木製框體 K073</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>預留供中獎計錄器 安裝的位置 或 遊戲廣告燈片</p> <p>開分/洗分</p> <p>木製框體 K074</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>預留供中獎計錄器 安裝的位置 或 遊戲廣告燈片</p> <p>開分/洗分</p> <p>木製框體 K075</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>遊戲廣告燈片</p> <p>預留供中獎計錄器 安裝的位置</p> <p>開分/洗分</p> <p>木製框體 K076</p> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 SP01</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 SP02</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>高式木箱</p> <p>木製框體 D001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>高式木箱</p> <p>木製框體 D002</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>

機具名稱	中文：L 少女樂團派對	
	原文：L BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 ONE A SWOOS	型號 ONE A DELITY
		
	型號 ONE A ARIYA	型號 SMILY
		
	型號 JUJI DEKA	型號 JOG DEKA
		
	型號 BIGEYE	型號 美極
		
	型號 SIMPIY	型號 NIKKEI_SIRIUS
		
	型號 BEAT	型號 L'E:DER
		
	型號 OCEAN NEO	型號 OCEAN NEO
		

本機具業經經濟部電子遊戲
 評鑑委員會 114年 5月 1日
 第 66次 會議 評鑑 為 合格

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 JJ PANELA 	型號 MIMOSA 
	型號 MINI:MILU 	型號 Surfie 3Q 
	型號 IO 	型號 IVY 
	型號 ARK 	型號 PIXY 
	型號 ORION 	型號 PIXY ZERO 
	型號 ROOK Premium 	型號 DLP-7 
	型號 DLP-8L 	型號 DLX-1 

本機具業經經濟部電子遊戲
 評鑑委員會 114 年 5 月 21 日
 第 362 次會議評鑑為合格

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 AECO 	型號 DLZ-1 
	型號 DLP-10 	型號 SWAN 
	型號 Twin view 	型號 EL-A 
	型號 D-SPEC 	型號 LEAF 
	型號 GRAN-D 	型號 SQUARE 
	型號 Mite KURE 	型號 Deka SEG 
	型號 FUGA 	型號 RULER 

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 TR Plus	型號 UF BladeX
		
	型號 NIKKEI ORB	型號 EL-V1, V2, LV
		
	型號 EL-ZL	型號 Q-SEED
		
	型號 DLL	型號 GIGA, FLARE
		
	型號 DLP-11	型號 ROOK-LCD
		
	型號 EL-S1, S2	型號 EL-SL
		
	型號 DLF-1	型號 DLF-2
		

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 UF DUAL-D	型號 VEGA-DX
		
	型號 EL-XL	型號 BiGWOO'Z
		
	型號 SyuTaiL	型號 GRAND
		
	型號 Q-COOL	型號 Q-GUIDE
		
	型號 DGL-1	型號 DGL-2
		

機具名稱	中文：L 少女樂團派對 原文：L BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 BiGWOO'Z TOUCH	型號 BiGWOO'Z 7
		
	型號 BiGWOO'Z LT	型號 ONE A 超SEG
		
	型號 NIKKEI ARK	型號 Red Ai
		
	型號 VEGA	型號 DK IL-Y
		
	型號 DK IL-X	型號 DK IL-X2
		
	型號 JUGLAMP II	型號 SyuTaiL Neo
		
	型號 KRT ACCMFD	型號 KRT ACCMFD POINT
		