

經濟部電子遊戲
評鑑委員會 114 年 9 月
370 次會議評鑑通過

電子遊戲機說明書


A014

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機 原文：
遊戲流程	
遊戲說明	1. 本機具有 19~32 吋觸控式液晶螢幕遊戲機，按鍵功能區開分鍵及洗分鍵。 2. 本機具內建 12 種遊戲，於遊戲說明中介紹(遊戲介紹附件)以螢幕顯示轉輪之單人座機台，不具備網際網路連線之功能，無法上網連線 。店家可依需求關閉或開啟最少一種最多 12 種遊戲。 3. 本機具開分方式依業者選購設備而定: (3-1)基本開分:以鑰匙控制進行開分，遊戲分數最低開分為 1000 分，最高開分為 10000 分。 (3-2)若業者有安裝票務機，玩家可投入娛樂專用紙代幣開啟分數，每次輸入遊戲分數最低為 1000 分，最高為 100000 分 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具備儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。 4. 本機具需請服務人員以鑰匙控制進行開分，取得分數後，玩家只需輕觸螢幕選取想玩的遊戲，即可進入主遊戲。 5. 遊戲開始時，玩家需利用觸控螢幕選擇押分，押分分數可選最少 20 分最高 600 分，押分完畢按啟動遊戲，遊戲開始，螢幕中之轉輪會開始轉動。當轉輪停止，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分，各圖案中獎組合，玩家可由各遊戲倍率表得知，轉輪停止後，玩家亦可按螢幕上的〔離開〕鍵離開遊戲重新選擇遊戲，重新選擇遊戲後，玩家可以繼續遊玩未玩完的分數，或按啟動遊戲，繼續此遊戲，直到分數玩完為止。 6. 玩家若是要結束遊戲，玩家所剩餘分數需請服務人員以鑰匙轉動按下洗分鍵或繼續進行本遊戲，直到分數玩完為止。 7. 洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。

財團法人資訊工業策進會 114年9月24日
3700X 會議評鑑機台

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機
機具外觀及裝置說明	豎屏框體 1  機台編號/ 剩餘分數 廣告推播  開洗分 控制鎖   長:69cm 寬:57cm 高:172cm 

經濟部電子遊戲
評審委員會 112年9月26日
第270次會議評審修正通過

機具名稱	中文：王牌15合一多框體遊戲機
機具外觀及裝置說明	

財團法人中華民國電子遊戲軟體商業同業公會 114年9月24日 第37次會議評審通過


機　具 名　稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機

	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
遊戲說明	遊戲名稱:麻將發了 2    百搭圖案  免費遊戲圖案  免費遊戲中第 3 輪金色麻將圖案  獎金翻倍	1. 本遊戲共有 11 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。 2. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 3 個「胡」時，即可進入免費遊戲，共 10 次遊戲次數，免費遊戲中每多一個「胡」遊戲次數會多 2 次。最多可達 200 次，其免費遊戲中特色，第 3 輪上的所有圖案將顯示為「金色麻將圖案」。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*75 倍，直接觸發免費遊戲。 3. 額外押注:為當前押注*25%，進入免費遊戲機會增加 100%。 4. 獎金翻倍特色:主遊戲中第一輪得分後倍數 x1,後續得分倍數 x2、x3、最多至 x5。免費遊戲中第一輪得分則倍數 x2,後續得分倍數 X4、x6、最多至 x10。 百搭圖案可代替  遊戲中出現金色麻將圖案將轉會為百搭  得分組合


經濟部商業司電子遊戲軟體評議委員會 114年9月24日 第3次會議評議通過

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
	遊戲名稱:開心農場   倍率表  免費遊戲圖案  倍數圖案	1. 本遊戲共有 10 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「任意位置」出現最少 8 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。 2. 免費遊戲:任意 4-6 個免費圖案出現即獲得 5 次免費遊戲，最多可達 100 次。「購買特色」以當前押注*100 倍，直接觸發免費遊戲。 3. 當倍數圖案出現即獲得 2-100 倍隨機倍數

財團法人資訊工業策進會 114年9月24日
第370次會議評鑑委員會

機　具 名　稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
遊戲說明	遊戲名稱:超級王牌 2   倍率表  金色撲克牌圖案: 在任何旋轉期間，第 2~4 輪上的圖案(不包含百搭和免費遊戲圖案)將可能顯示為金色。當轉換為百搭圖案時，將隨機變為兩種之一:大鬼牌或小鬼牌  免費遊戲剩餘次數  得分組合	1. 本遊戲共有 10 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。 2. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 3 個「金幣」圖案時，即可進入免費遊戲，共 10 次遊戲次數，若免費遊戲中再出現 3 個「金幣」圖案時，則再增加 5 次遊戲次數，最多可達 100 次，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*40 倍，直接觸發免費遊戲。 3. 額外押注:為當前押注*50%，進入免費遊戲機會增加 100%。 4. 獎金翻倍特色:主遊戲中第一輪得分倍數 x1、x2、x3、x5。免費遊戲中第一輪得分倍數 x2、x4、x6、x10。 5. 百搭圖案分為兩種:大鬼牌、小鬼牌，可代替任何圖案，除了「金幣」，當轉換為百搭圖案的大鬼牌時，將會隨機複製大鬼牌並取代其他圖案。  出現大鬼牌將隨機複製取代其他圖案。  小鬼牌 / 大鬼牌  免費遊戲圖案

[illegible]經濟部電子遊[illegible]
評會委員會114年9月24日
第370次會議評審通過[illegible]

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
	遊戲名稱:雷神之錘    倍數特色圖案  免費遊戲圖案  免費遊戲剩餘次數	1. 本遊戲共有 10 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「任意位置」出現最少 8 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。 2. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 4-6 個免費遊戲圖案時,即可進入免費遊戲,共 15 次遊戲次數。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*100 倍，直接觸發免費遊戲。 3. 倍數特色:主遊戲中只要出現倍數圖案，即可獲得 2-500 倍隨機倍數。

財團法人中華民國工業經濟發展研究基金會 114年9月24日
第370次會議評審通過

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明

遊戲名稱:有請財神






倍率表



百搭圖案



黃燈



得分標準線組合

1. 本遊戲共有 9 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後出現「由左至右且相鄰」最少 3 個以上「相同圖案」，且配合左圖得分線標準，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。
2. 基本遊戲中，均有機會觸發喜從天降，玩家點擊畫面中的寶箱，即有機會獲得獎金。
3. 每局旋轉中，每次消除一次就會累積一個黃燈，該局連續消除黃燈累積 5-8 個時，則觸發 5-8 次免費遊戲。
4. 百搭圖案可代替所有圖案



喜從天降畫面

[illegible]

機　具 名　稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明

遊戲名稱:狗來富







免費遊戲圖案




百搭圖案

1. 本遊戲共有 12 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。
2. 當遊戲畫面轉到四個「免費遊戲圖案」時，即觸發 11 次免費遊戲，每額外多一個「免費遊戲圖案」則將額外再獲得 2 次，最多 200 次免費遊戲。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*75 倍，直接觸發免費遊戲。
3. 獎金翻倍:在任何遊戲旋轉期間，當轉輪上出現 1 個或更多個狗來富圖案時，每個狗來富圖案獎金倍數*2 倍
4. 百搭圖案可代替所有圖案



狗來富圖案，獎金翻倍畫面



得分組合

財政部電子遊戲機具業經營許可審議委員會 114年9月26日 370次會議審查通過

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明

遊戲名稱:聚寶財神







免費遊戲圖案



百搭圖案



得分組合

1. 本遊戲共有 13 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。
2. 當遊戲畫面轉到四個「免費遊戲圖案」時，即觸發 12 次免費遊戲，每額外多一個「免費遊戲圖案」則將額外再獲得 2 次，最多 200 次免費遊戲。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*75 倍，直接觸發免費遊戲。
3. 橫財神模式:在任何旋轉期間，最多 4 個「橫財神圖案」出現在頂部的附加軸上，如果「橫財神圖案」完整出現在頂部，將自身轉化為 4 個百搭圖案。
4. 百搭圖案可代替所有圖案



橫財神圖案

財政部財政資訊中心 電子遊戲機
評審委員會 114年9月24日
第370次會議評鑑結果通過

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明

遊戲名稱:魔龍傳奇








免費遊戲圖案



百搭圖案



得分組合

1. 本遊戲共有 9 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，且配合左圖得分組合線，即得分
2. 基本遊戲中，均有機會觸發喜從天降，玩家點擊畫面中的寶箱，即有機會獲得獎金。
3. 當遊戲畫面，第 1/3/5 輪的任何位置出現魔龍之眼，即觸發 10 次免費遊戲，最多 100 次免費遊戲。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*100 倍，直接觸發免費遊戲。
4. 獎金翻倍特色:主遊戲中第一輪得分倍數 x1、x2、x3、x5 倍。
5. 百搭圖案可代替所有圖案



喜從天降

獎金翻倍特色



財政部及所屬機關遊戲軟體評審委員會 114年9月24日 370次會議評審通過

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
	遊戲名稱:迦羅寶石 4  	1. 本遊戲共有 8 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，且配合左圖得分組合線，即得分 2. 第四轉輪為得分加成倍率，隨機出現倍率圖案，所有中獎賠率都會乘已轉輪中央的倍率，共有 6 種倍率 1/2/3/5/10/15 倍。 3. 額外押注:為當前押注*50%，啟動時，加乘倍率以 2 倍以上 4. 百搭圖案可代替所有圖案

本項具案經經濟部電子遊戲
評鑑委員會114年9月24日
第370次會議評鑑為級遊戲

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機	
遊戲說明	遊戲畫面和倍率表	遊戲說明
	遊戲名稱:侏儸紀寶藏    免費遊戲圖案  倍數特色圖案  免費遊戲剩餘次數	1. 本遊戲共有 10 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「任意位置」出現最少 8 個以上「相同圖案」，即消除圖案得分，並遞補隨機圖案至空缺位置直到遊戲結束。 2. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 4-6 個免費遊戲圖案時，即可進入免費遊戲，共 15 次遊戲次數。也可以直接選擇「購買特色」以當前押注*100 倍，直接觸發免費遊戲。 3. 倍數特色:主遊戲中只要出現倍數圖案，即可獲得 2-500 倍隨機倍數。

財團法人資訊工業策進會 電子遊戲軟體評審委員會 114年9月24日 第370次會議評鑑為普通級

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機

遊戲說明

遊戲畫面和倍率表

遊戲名稱:黃金摔角手





倍率表



免費遊戲圖案



百搭圖案

遊戲說明

1. 本遊戲共有 12 種圖案，每次遊戲圖案隨機同時轉動，圖案停止後「由左至右且相鄰」出現最少 3 個以上「相同圖案」，且配合下圖得分組合線，即得分。
2. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 3 個免費遊戲圖案時,即可進入免費遊戲,共 10 次遊戲次數。
3. 百搭圖案可代替所有圖案，除了免費遊戲圖案。



得分組合線

經濟部電子遊戲
評議委員會 114年 9 月 24
第370次會議評議結果通過

機具名稱	中文：王牌 12 合一多框體遊戲機
遊戲功能介紹	

	下注:選擇下注分數
	得分:紀錄當局總贏分
	快速旋轉:啟動快速旋轉/取消快速旋轉
	下注:減注
	下注:加注
	開始:按下開始啟動遊戲
	功能列:顯示功能列
	遊戲說明:遊戲規則說明
	音樂:打開音樂/關閉音樂
	離開遊戲
	自動開始:選擇啟動自動開始
	停止:停止自動旋轉