本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會105年6月15日第259次會議評鑑為娛樂類

說　明　書

機具名稱	中文：野蠻世界加強版 第1代 原文：HUGA I
遊戲流程	
遊戲說明	本遊戲為15輪9線對獎機種，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無網際網路，亦無上網連線。 本機台是由猴子、犀牛、獅子、食人花、藤蔓、捕蠅草、獵人、女野人及盾牌等圖形組合而成之遊戲，盾牌圖形可替代任何圖形。 主遊戲: 1. 開分鍵按一下為2000分=100元，按押分鍵押分，按選線鍵選押1、3、5、7、9條線，每線押分分數1-50分。(單線最低押分：1線x1分=1分，9線最大總押分：9線x50分=450分)。 2. 按下開始鍵轉輪開始轉動，按下停止鍵使轉輪停止或待轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會依中獎規則給予獎勵分數；若全盤15格的圖形相同時，即中全盤獎，每一次全盤中獎倍率最少15倍，全盤中獎倍率最多3000倍(得分分數=押分分數x中獎倍數)。 副遊戲: 1. 比倍遊戲：主遊戲的得分可按比倍鍵進入比倍遊戲與土人猜拳，猜贏可得2倍分數，猜輸則分數歸零，返回主遊戲。(得分分數=贏分分數x中獎倍數) 2. 特別遊戲：中獎連線上出現靠左右並連續3個以上盾牌圖形，即進入特別遊戲。 (1)周圍跑馬燈與中央滾輪自動啟動停止後，若跑馬燈圖形與滾輪圖形之一相同者，即可得其圖形倍數分數顯示在螢幕中(最少2倍，最多200倍)。 (2)另中央滾輪4個圖形相同時即可得倍數分數500倍。 (3)當遊戲次數歸零時，則返回主遊戲。 (得分分數=贏分分數x中獎倍數) 主程式判別得獎則給分，可選擇得分繼續遊戲或按比倍鍵比倍，或按洗分鍵洗分結束遊戲。 本軟體與博敦電子送驗之野蠻世界加強版於第145次評鑑通過相符。
圖片介紹	

本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會105年6月15日第259次會議評鑑爲娛樂類

機具名稱: 野蠻世界加強版　第1代

附件一:

遊　戲

主畫面



單線中獎倍率圖



全盤中獎倍率圖



比倍遊戲畫面



特別遊戲畫面



說　明

中獎倍率表

項目	藤 蔓	食人花	捕蠅草	犀牛	猴子	獅子	女野人	獵人	盾牌	植物類	動物類
全盤	30 倍	60 倍	90 倍	150 倍	240 倍	300 倍	600 倍	1500 倍	3000 倍	15 倍	50 倍
5 個連線	20 倍	40 倍	60 倍	100 倍	160 倍	200 倍	400 倍	1000 倍	2000 倍		
4 個連線	5 倍	10 倍	15 倍	20 倍	30 倍	40 倍	80 倍	200 倍			
3 個連線	2 倍	3 倍	5 倍	7 倍	10 倍	15 倍	20 倍	50 倍			